

## Персональная сирена Alert-Mate MK III

**ВНИМАНИЕ!** Включение сирены, близко расположенной к органам слуха человека может привести к частичной потере слуха. Не допускайте попадания данной сирены в руки детей!!!

Сирена предназначена для подачи громкого звукового сигнала (130 дБ) и световых вспышек для привлечения внимания в случае внезапного нападения, каких-либо угроз или критического состояния человека. Активация производится путем выдергивания чеки сирены.

Данное устройство также может использоваться для обнаружения несанкционированного доступа в Ваш дом, дачу посредством имеющейся в комплекте Alert-Mate MK III шпильки. Для этого закрепите ремешок, например на ручке двери изнутри помещения и, вставив шпильку, имеющуюся в комплекте, в щель двери или окна, которое может быть несанкционированно открыто. При размыкании контактов шпильки произойдет активация сирены и вспышки.

Встроенная лампочка может использоваться как фонарик в темном помещении, коридоре и т.д. без включения сирены. Для прекращения звукового сигнала вставьте чеку обратно в разъем сирены (либо замкните контакты шпильки).

Сирена имеет съемную скобу для крепления на поясной ремень, карман и т.д.

### Установка элемента питания

В качестве элемента питания настоятельно рекомендуем использовать алкалайновую батарею типа «Крона» (6LR22) с напряжением 9В.

- 5) Открутите два шурупа на задней стороне сирены;
- 6) Аккуратно откройте (начиная с верхнего края) заднюю крышку корпуса сирены. **ВНИМАНИЕ!** Чека с ремешком должна быть вставлена;
- 7) Установите батарейку. Проверьте ее работоспособность кнопкой включения фонарика;
- 8) Закройте крышку и закрутите шурупы - сирена готова к использованию.

### Технические характеристики

Звуковое давление..... 130дБ  
Питание..... 9В

