





TASKI swingo® 1255 E



Убедиться, что машина отключена от электросети. Проверить оборудование, особенно вилку и кабель. Запрещается эксплуатация машины при поврежденном кабеле!



Заполнить бак чистой водой.



Отмерить необходимое количество моющего средства с помощью дозирующей крышки, затем добавить его в бак с чистой водой.



Установить осушитель, расположив его под держателем и опустив держатель «до щелчка». Затем вставить всасывающий шланг в разъем осушителя.



Аккуратно расположить моющие щетки непосредственно под поднятым щеточным механизмом.



Подключить машину к электросети.



Включить машину.



Опустить щетку, нажав на педаль, либо нажав на соответствующую кнопку на приборной панели.



Включить функцию подачи раствора, а также функцию всасывания (нажать оранжевые кнопки на панели управления).



Отрегулировать уровень подачи моющего раствора с помощью голубого рычага.



Опустить осушитель, нажав на педаль.



Приступить к очистке пола.



По окончании уборки выключить все функции машины на панели управления, затем отключить ее от электросети.



Слить грязный раствор из Промыть бак чистой водой. с моющим раствором.



элемент (фильтр и поплавок), вращая желтую крышку фильтра против часовой стрелки.





Снять и промыть фильтр Предварительно слить



Поднять щеточный механизм и снять моющую щетку. Промыть щетку и высушить ее на воздухе.





влажной салфеткой.



<u>М</u> ВНИМАНИЕ: Запрещается эксплуатировать машину без ознакомления и понимания инструкции по эксплуатации.

Использовать только одобренные аксессуары. Всегда соблюдать необходимые меры по обеспечению техники безопасности и охраны труда. При использовании химических средств всегда следовать рекомендациям производителя. Всегда использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ).