

Подготовка

1

Установить предупреждающие знаки (знак "Мокрый пол").

2

Проверить оборудование, особенно вилку и кабель. О любой неисправности или повреждении сообщить руководителю. Пометить оборудование, как неисправное и не использовать до полной проверки/ремонта.

3

Заполнить спрейную бутылку соответствующим моющим раствором.

4

Удалить с пола пыль и загрязнения с помощью швабры.

5

Наклонив машину назад, положить ручку на пол. Установить аксессуары. Повернуть фиксатор против часовой стрелки, чтобы зафиксировать пэд.

6

Не включать в розетку до тех пор, пока машина не будет полностью готова к работе.

7

Прижать нижний рычаг. Отрегулировать удобное положение ручки для оператора (спина прямая, руки слегка согнуты).

8

Для включения машины нажать оранжевую кнопку безопасности и одновременно прижать верхний рычаг. Поднять ручку вверх для движения вправо. Опустить ручку вниз для движения влево.

9

Во время работы поддерживать кабель над ручкой машины, а не через плечо оператора.

10

Обеспечить свободное положение кабеля на полу (не допускать натяжения кабеля).

11

Начинать работу с дальней от розетки точки. Двигаться назад, всегда удерживая кабель позади себя.

12

Аккуратно использовать машину в углах и вдоль стен, чтобы избежать повреждений покрытия и «эффекта волны».

13

Там, где это возможно, начинать работу со стороны ближайшей розетки.

14

В конце каждого прохода разворачиваться так, чтобы кабель располагался на уже очищенной зоне. По каждой зоне дважды проходить внахлест (перекрывающимися движениями).

15

При спрейной уборке быстро нажимать кнопку подачи моющего раствора через каждые 5-10 шагов (в зависимости от загрязнения).

16

Убедиться, что пэд не слишком мокрый. Обработать всю поверхность.

17

Регулярно проверять состояние аксессуаров. Отключить машину, опустить и заменить пэд при необходимости.

18

Заменить пэд: установить чистый сухой пэд и повторить процедуру (полировку).

19

Перевести ручку в вертикальное положение и отключить машину от источника питания, когда она не используется и/или остается без присмотра.

20

При смене розетки, сворачивать кабель по направлению от машины к розетке (не наоборот), во избежание перекручивания.

Обслуживание

21

Отключить от источника питания. Снять аксессуары..

22

Отключенный от розетки кабель намотать на ручку, протирая его при этом влажной салфеткой.

23

Протереть корпус машины влажной салфеткой.

24

Осушить дозирующую бутылку, промыть бутылку и трубку теплой водой.

25

Хранить машину без установленных на нее аксессуаров.

⚠ ВНИМАНИЕ: Запрещается эксплуатировать машину без ознакомления и понимания инструкции по эксплуатации.

Использовать только одобренные аксессуары. Всегда соблюдать необходимые меры по обеспечению техники безопасности и охраны труда. При использовании химических средств всегда следовать рекомендациям производителя. Всегда использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ).

