

**MIE**


*Santino*



# УТЮГ С ПАРОГЕНЕРАТОРОМ

Инструкция по эксплуатации

## Комплектация прибора



- 1) Регулятор температуры нагрева утюга
- 2) Переключатель режимов ВКЛ/ВЫКЛ
- 3) Кнопка подачи пара
- 4) Съёмный резервуар для воды
- 5) Подставка для утюга
- 6) Шнур питания
- 7) Парошланг (кабель и шланг подачи пара)
- 8) Световой индикатор отсутствия воды в резервуаре
- 9) Световой индикатор готовности к подаче пара
- 10) Световой индикатор нагрева утюга
- 11) Световой индикатор подключения к сети питания
- 12) Кнопка кратковременной подачи пара

## Подготовка прибора к эксплуатации

1. Наполните резервуар для воды (4) до уровня с отметкой MAX.
2. Обратите внимание, резервуар для воды съемный.
3. Включите прибор с помощью переключателя режимов ВКЛ/ВЫКЛ (2), убедитесь, что световой индикатор подключения к сети питания (11) загорелся.
4. Установите термостат утюга на уровень MAX(1) для глажки с отпариванием.

**ВНИМАНИЕ:** во время заправки резервуара водой следите, чтобы ее уровень не превышал максимально обозначенного уровня, иначе вода может вылиться на разглаживаемую поверхность в процессе глажки.

## Инструкция по эксплуатации

### Глажка с отпариванием

1. Установите температуру нагревания утюга на отметке «COTTON-LINEN» («ХЛОПОК-ЛЕН») поворотом регулятора температуры нагревания утюга (1).
2. Подождите, пока загорится световой индикатор готовности к подаче пара (9), а световой индикатор нагревания утюга (10) не погаснет. Нажмите кнопку (3) для включения постоянной подачи пара из отверстий, расположенных на подошве утюга.
3. Для прекращения постоянной подачи пара нажмите кнопку кратковременной подачи пара (12).

**ВНИМАНИЕ:** когда вы приступаете к использованию прибора, может произойти выброс некоторого количества воды и пара из подошвы утюга, пока температура нагрева не стабилизируется. Рекомендуется направить первые струи пара на отрез старой ткани, пока подача пара не стабилизируется.

После того, как вы использовали всю воду в парогенераторе, произведите следующие операции:

1. Переведите прибор в нерабочее состояние переключателем режимов ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) (2).
2. Нажмите на кнопку подачи пара (3) чтобы полностью выпустить пар из парогенератора.
3. Поставьте утюг на его подставку (5).
4. Отключите шнур питания прибора от электрической сети.
5. Осторожно наполните резервуар водой согласно инструкциям параграфа «1» раздела «ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ».

### **Правила техники безопасности**

**ВНИМАНИЕ:** Перед использованием ознакомьтесь с правилами техники безопасности:

- По возможности не используйте переходники и удлинители.
- Не храните прибор при температуре ниже 0 градусов Цельсия, если в него залита вода.
- Используйте парогенератор только в бытовых целях и по назначению.

Любое другое использование прибора опасно для здоровья. Гарантийный ремонт не производится в случае, если неисправность возникла в результате использования прибора в не бытовых целях.

- Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные использованием прибора не по назначению, ненадлежащую и халатную эксплуатацию, а также за неправильное проведение ремонтных работ.
- Используйте парогенератор только в сухих и проветриваемых помещениях.
- Не используйте парогенератор, находящийся в неисправном состоянии, с поврежденным электрическим шнуром.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не добавляйте в воду никаких химических веществ.
- Не позволяйте детям и лицам с ограниченными сенсорными, умственными и физическими возможностями пользоваться прибором.
- Ни в коем случае не производите глажение вещей, если они надеты на человека.

## **Неисправности и их устранение**

Если во время эксплуатации утюга с парогенератором вы обнаружили неисправности или неполадки в его работе, сразу же прекратите глажение и отключите прибор от электросети.

Никогда не пытайтесь самостоятельно отремонтировать неисправный прибор, для ремонта обращайтесь в специализированные сервисные центры.

## **Технические характеристики:**

- Напряжение/частота 220-240В/50-60Гц
- Паровой удар 5 бар
- Интенсивность подачи пара до 140 гр/мин
- Мощность 2100 Вт
- Мощность утюга 800 Вт
- Мощность парогенератора 1300 Вт
- Объем резервуара 800мл

## **ГАРАНТИЯ И СЕРВИС**

Условия гарантийного обслуживания:

1. Гарантийный срок исчисляется с момента покупки (выдачи товара покупателю).
2. В течение указанного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия (бесплатный ремонт или замена (новыми или восстановленными компонентами) на усмотрение производителя или уполномоченной организации любой детали, дефектность или неисправность которой обусловлена дефектом, допущенным фирмой-производителем, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в инструкции к товару.
3. Прием изделия в обслуживание сервисным центром осуществляется при наличии данного гарантийного талона, оформленного надлежащим образом, а также документов, подтверждающих факт покупки (товарный чек, кассовый чек).
4. Под неисправностью подразумевается потеря работоспособности изделия, которая может быть продемонстрирована сотруднику сервисного центра.
5. При признании обращения Покупателя по гарантии необоснованным или не гарантийным сервисным центром может быть выставлен счет Покупателю.
6. Гарантия не распространяется на дефекты и износ чехлов на основную и рукавную платформу и корпуса, резиновых колец, предохранительного клапана, быстроизнашивающиеся сменные детали, профилактические работы и чистку, а также на отделяемые детали, подверженные быстрому естественному износу в контакте с водой (паровые шланги, колбы и др.). Ремонт или замена вышеуказанных деталей осуществляется платно.

7. Гарантия также не распространяется на дефекты, вызванные попаданием в электрические узлы изделия насекомых, посторонних предметов, использованием воды с содержанием минералов и взвесей, которые приводят к образованию накипи в нагревательных элементах, бойлерах, утюгах и паровых утюжках отпаривателей, парогенераторов, пароочистителях и гладильных систем. А также в случае преждевременного износа товара, наступившего при использовании в экстремальных для товара условиях в течение срока гарантии.

8. Условием бесплатного гарантийного обслуживания являются: бережная эксплуатация в точном соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации и отсутствие дефектов, вызванных внешними причинами (падение, удары, использование не по назначению, небрежный уход и транспортировка, воздействие высокой температуры, воздействие воды, несоответствие параметров сети, ремонт изделия третьим лицом и т. п.), если эти дефекты явились причиной неисправности, а также если не изменен серийный номер изделия.

9. Настоящая гарантия является дополнением к законным правам покупателя и ни в коем случае не ограничивает их.

**СРОК ГАРАНТИИ** на продукцию MIE составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Срок гарантийного обслуживания изделий, эксплуатирующихся в коммерческих и демонстрационных целях (в магазинах, ателье и др.) составляет 6 месяцев.

Бесплатный постгарантийный ремонт осуществляется по истечении гарантийного срока.

Срок бесплатного постгарантийного ремонта техники торговой марки «MIE» - 24 месяца.

Срок службы: 24 месяца с даты изготовления. Дату изготовления Вы можете определить по первым четырем цифрам, указанным в серийном номере изделия.

Список авторизованных сервисных центров смотрите на сайте [www.mie-eu.com](http://www.mie-eu.com)



*Santino*

**Modern Ironing Equipment**

