



Diversey™

TM

# TASKI® ergodisc omni

## Высокоскоростная однодисковая машина

### Основные характеристики

- Полноценная система чистки и ухода за полами
- Универсальность
- Эргономика
- Безопасность

### Полноценная система чистки и ухода за полами

Одна машина, два химических средства и полиэфирные пэды образуют уникальную, практичную, быструю и эффективную систему ухода за полами, позволяющую проводить эффективную чистку и экономить на затратах. Основная часть экономии (до 40%) образуется благодаря повышению эффективности работы по сравнению с традиционным спрейным методом.

### Универсальность

TASKI ergodisc omni сочетает в себе высокую скорость (900 об/мин) и существенное механическое воздействие (прижимное давление). Эти преимущества, в сочетании с оптимальными химическими средствами и полиэфирными кругами делают машину пригодной как для глубокой чистки и полировки, так и для ежедневного ухода за полами. Машина может двигаться в нескольких направлениях, что позволяет использовать ее даже на небольших участках и в ограниченных пространствах.

### Эргономика

Повышение производительности и улучшение условий труда за счет:

- ручки анатомической формы
- возможности регулировки ручки по высоте
- низкого уровня вибрации
- низкого уровня шума
- плавного запуска машины при включении

### Безопасность

Создание более безопасной рабочей среды благодаря:

- защите рук оператора (закрытая защищенная ручка)
- повышенной электробезопасности (двойная изоляция)
- наличию двойного предохранителя



TASKI®



# TASKI® ergodisc omni

## Технические характеристики

Диаметр щетки / диска	43 см	Напряжение	220 / 230 В / 50 Гц
Скорость вращения щетки / диска	900 об/мин	Длина сетевого шнура	15 м
Вес	42 кг	Уровень шума	60 дБ(А)
Высота кожуха двигателя	41.5 см	Класс защиты	I
Потребляемая мощность	1400 Вт	Маркировки	CE/CB Test cert / ÖVE/SEV

Модель	Артикул
TASKI ergodisc omni	8004630

Аксессуары / Дополнительные принадлежности	Артикул
<i>Ассортимент пэдов (полиэстровых кругов) для ухода за полами - по запросу.</i>	

## Система TASKI ergodisc omni

### 3 простых шага для создания идеального внешнего вида полов

Система TASKI ergodisc omni позволяет продлить полезный срок службы полов за счет увеличения интервалов между глубокими чистками. Ее можно применять в том числе на покрытиях, чувствительных к воздействию воды: деревянные полы или незащищенные полы.

#### Шаг 1: Глубокая чистка

Для подготовки полов необходимо использовать TASKI ergodisc omni в сочетании с правильно подобранными чистящими средствами (TASKI Jontec OmniStrip) и зеленым пэдом для удаления глубоких царапин, въевшейся грязи и остатков химических средств. Глубокая чистка проводится каждый день до достижения необходимого уровня чистоты. Эта система особенно эффективна в местах, где невозможно полностью закрыть доступ к обрабатываемому участку полов или где невозможно использовать технологи влажного стриппинга.

#### Шаг 2: Ежедневная чистка и уход

Для ежедневной чистки и ухода TASKI ergodisc omni используется совместно со средством для восстановления блеска TASKI Jontec OmniSpray и красным пэдом. Благодаря идеальному сочетанию восков и растворителей в своем составе, средство Jontec OmniSpray удаляет загрязнения и одновременно наносит защитный слой на поверхность полов. С помощью красного пэда защитный слой полируется и набирает блеск. Для усиления блеска отполировать всухую полировочным пэдом, более высокий уровень блеска достигается при наличии в составе пэда синтетических и натуральных волокон.

#### Шаг 3: Промежуточная чистка

Грязь, загрязнения и защитные пленки имеют тенденцию накапливаться со временем. Если внешний вид полов опустился ниже допустимых уровней, следует время от времени проводить глубокую чистку для удаления царапин и защитного слоя или использовать средство для периодической уборки TASKI Jontec OmniStrip вместе с красным пэдом для удаления следов от обуви. Затем перейти к Шагу 2.

