



Складной настенный пеленальный столик

Инструкция по монтажу и техническому обслуживанию



Основное:

- Пеленальный столик должен монтироваться квалифицированным специалистом.
- Параметры 82x54x48 см
- Пеленальный столик может выдержать вес более 115 кг, но он был разработан для использования детьми, не превышающих вес 20 килограмм.
- Стены и способ крепления должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать нагрузку.

Производитель и дистрибьюторы этого столика не несут ответственности за неправильно установленное оборудование.

Перед монтажом:

1. Убедитесь, что ничего не было повреждено во время транспортировки.
2. Убедитесь, что комплект содержит все детали.



3. Пеленальный столик должен быть размещен в месте, где он не будет мешать проходу.
4. Обеспечьте достаточное пространство к передней панели устройства, чтобы обеспечить доступ к столику.
5. Вы должны использовать спиртовой уровень, чтобы гарантировать горизонтальную установку.

Монтаж:

1. Отмерьте 90 см от пола, просверлите пять отверстий в соответствии с отметкой размера на инструкции. (Рис.1)
2. Просверлите отверстие и установите дюбеля в отверстия. (2 рис)
3. Вкрутите 1 винт в среднее, чтобы зафиксировать столик.
4. В соответствии с отметкой размера на инструкции, добавьте еще четыре винта. (Рис 4)
5. Рекомендованный монтаж на схеме. (Рис 5)

Важно:

Монтаж устройства должен быть соответствующим образом усилен, чтобы выдержать нагрузку. По крайней мере, две монтажные точки должны состоять из деревянных или металлических креплений.

Деревянные стены:

- Установите устройство с помощью L-образных анкеров и винтов, 1 / 4-20 при условии, что толщина стены не больше 8 см, и сопутствующих шайб или используйте шурупы 1/4 "x 3".
- Используйте спиртовой уровень, чтобы гарантировать правильный горизонтальный монтаж пеленального столика и затяните четыре винта или шурупа.

Гипсокартон, пеноблоки:

- Установите устройство с помощью L-образных анкеров и винтов, 1 / 4-20 при условии, что толщина стены не больше 8 см и сопутствующих шайб.

- Используйте спиртовой уровень, чтобы гарантировать правильный горизонтальный монтаж пеленального столика и затяните четыре винта или шурупа.

Гипсокартон, пеноблоки:

- Установите устройство с помощью L-образных анкеров и винтов, 1 / 4-20 при условии, что толщина стены не больше 8 см и сопутствующих шайб.

- Используйте спиртовой уровень, чтобы гарантировать правильный горизонтальный монтаж пеленального столика и затяните четыре винта.

Установка на каменных стенах:

Установка на каменных стенах потребует четыре дюбеля под шуруп 1/4 "x 3", которые должны приобретаться отдельно в магазине строительных материалов.

- Установите устройство с помощью дюбелей и шурупов 1/4 "x 3 и сопутствующих шайб.

- Используйте спиртовой уровень, чтобы гарантировать правильный горизонтальный монтаж пеленального столика и затяните четыре шурупа 1/4 "x 3".

Тестирование и окончательная сборка

- Неоднократно открыть и закрыть устройство, чтобы увидеть, что оно открывается плавно и легко.

- Положить примерно 20 кг в плоскость стола, чтобы прокрутить и убедиться, что устройство надежно закреплено и что стена не образует никаких трещин.

- Установите четыре заглушки в отверстия под винты.

- Если все сделано в соответствии с инструкциями, пеленальный столик является безопасным и готов к использованию.

Общие инструкции

- Убедитесь, что контейнер для листовых полотенец всегда в достаточно полном объеме. Необходимо обеспечить барьер между ребенком и поверхностью стола, чтобы предотвратить распространение инфекции.

- Каждый день устройство должно быть тщательно очищено теплой водой и мягким антибактериальным реагентом, а затем промыть чистой водой и вытереть насухо. Не используйте абразивные чистящие средства и щетки.

Периодически проверяйте, остается ли устройство надежно прикреплен к стене и, что детали блока или установки на стене не зависят от вандализма.

