

Ariete



Friggitrice
Fryer
Friteuse
Friteuse
Freidora
Fritadeira
Friteuse
Φριτέζα
Фритюрница
المقلاة

CE EAC

4612




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7


AVVERTENZE IMPORTANTI

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

Usando apparecchi elettrici è necessario prendere le opportune precauzioni, tra le quali:

1. Assicurarsi che il voltaggio elettrico dell'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
2. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando collegato alla rete elettrica; disinserirlo dopo ogni uso.
3. Non mettere l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore.
4. Durante l'utilizzo posizionare l'apparecchio su di un piano orizzontale, stabile e ben illuminato.
5. Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).
6. Fare attenzione che il cavo elettrico non venga a contatto con superfici calde.
7. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte; da persone che manchino di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, a meno che siano attentamente sorvegliate o ben istruite relativamente all'utilizzo dell'apparecchio stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
8. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
9. Non immergere mai l'unità elettrica, la spina ed il cavo elettrico in acqua o altri liquidi, usare un panno umido per la loro pulizia.
10. Anche quando l'apparecchio non è in funzione, staccare la spina dalla presa di corrente elettrica prima di inserire o togliere le singole parti o prima di eseguire la pulizia.
11. Assicurarsi di avere sempre le mani ben asciutte prima di utilizzare o di regolare gli interruttori posti sull'apparecchio o prima di toccare la spina e i collegamenti di alimentazione.
12. Per staccare la spina, afferrarla direttamente e staccarla dalla presa a parete. Non staccarla mai tirandola per il cavo.
13. Non usare l'apparecchio se il cavo elettrico o la spina risultano danneggiati, o se l'apparecchio stesso risulta difettoso; tutte le riparazioni, compresa la sostituzione del cavo di alimentazione, devono essere eseguite solamente dal centro assistenza Ariete o da tecnici autorizzati Ariete, in modo da prevenire ogni rischio.
14. In caso di utilizzo di prolunghe elettriche, quest'ultime devono essere adegua-

te alla potenza dell'apparecchio, onde evitare pericoli all'operatore e per la sicurezza dell'ambiente dove si opera. Le prolunghe non adeguate possono provocare anomalie di funzionamento.

15. Non lasciar pendere il cavo in un luogo dove potrebbe essere afferrato da un bambino.
16. Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali, approvati dal costruttore.
17. L'apparecchio è concepito per il SOLO USO DOMESTICO e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale.
18. Eventuali modifiche a questo prodotto, non espressamente autorizzate dal produttore, possono comportare il decadimento della sicurezza e della garanzia del suo utilizzo da parte dell'utente.
19. Allorchè si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio per i propri giochi.
20. Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
21. Il prodotto non va alimentato attraverso timer esterni o con impianti separati comandati a distanza.
22. Prima di mettere in funzione l'apparecchio assicurarsi che sia perfettamente assemblato.
23. Non far funzionare l'apparecchio senza olio nella vasca.
24. Riempire la vasca di olio prima di inserire la spina nella presa di corrente.
25. Prestare attenzione alla fuoriuscita di vapore durante la cottura e quando si apre il coperchio dell'apparecchio.
26. Non toccare mai la vasca, spostare l'apparecchio o rimuovere l'olio quando questo è ancora caldo.
27. Prima di procedere con lo smontaggio e la pulizia dei componenti, spegnere l'apparecchio, staccare la spina dalla presa di corrente ed attendere che l'olio all'interno si sia raffreddato.
28. Il prodotto deve essere utilizzato solo con il proprio gruppo di controllo (D).
29.  Per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/CE si prega leggere l'apposito foglietto allegato al prodotto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO (FIG. 1)

- A Finestra controllo cottura
- B Pulsante sblocco coperchio
- C Vasca
- D Unità elettrica
- E Pulsante accensione/spegnimento (ON/OFF) con spia termostato
- F Manopola regolazione timer
- G Selettore temperatura
- H Maniglia
- I Pulsante sblocco maniglia
- L Cestello
- M Presa per unità elettrica
- N Corpo dell'apparecchio
- O Coperchio con filtro

ISTRUZIONI PER L'USO

- Prima dell'uso pulire il cestello (L) e la vasca (C) usando un panno con acqua calda e detersivo delicato. Pulire la resistenza dell'unità elettrica (D) con un panno umido. Asciugare bene, assicurandosi che tutte le parti siano prive di residui d'acqua.
 - Inserire la vasca (C) all'interno del corpo dell'apparecchio (N), posizionando sul retro la parte in cui si trovano i riferimenti "MIN" (2,5 lt) e "MAX" (2,9 lt) (Fig. 2).
 - Posizionare l'unità elettrica (D) nella propria sede nel corpo dell'apparecchio (O), in modo che le relative tacche di inserimento si innestino nelle apposite fessure e premerla leggermente verso il basso fino al completo bloccaggio, assicurandosi del corretto inserimento sulla relativa presa (M) (Fig. 3).
 - Versare l'olio nella vasca (C), assicurandosi che il livello si trovi fra i riferimenti "MIN" e "MAX".
- NOTA:** Usare olio d'oliva, di mais o di arachidi oppure dello strutto di buona qualità. Non mischiare mai diversi tipi di olio o strutto e non burro o margarina in quanto possono causare fumo e fuoriuscire dalla vasca. Se si utilizza lo strutto, fonderlo a fuoco basso in un altro recipiente, poi versare il grasso liquefatto nella vasca (C) della friggitrice. **Non fondere mai il grasso direttamente nella vasca (C).**
- Inserire il cestello (L) sopra la vasca (C) con le fessure presenti sulla maniglia (H) inserite perfettamente sulle apposite tacche sul corpo dell'apparecchio (N) (Fig. 4); assicurarsi della perfetta stabilità.
 - Chiudere a scatto il coperchio (O) ed immergere il cestello (L) nell'olio, premendo il relativo pulsante di sbloccaggio (I) e contemporaneamente ruotando la maniglia (H) verso il basso sul corpo dell'apparecchio (N) (Fig. 5).
 - Inserire la spina nella presa di corrente e selezionare la temperatura desiderata in base al cibo da friggere mediante l'apposito selettore (G).
 - Premere il pulsante di accensione (E). La relativa spia incorporata al pulsante di accensione si illuminerà.
 - Ruotare la manopola timer (F) impostando il tempo di cottura desiderato.

ATTENZIONE: l'olio inizierà a scaldarsi solo se la manopola timer verrà ruotata oltre lo "0".

Quando l'olio raggiungerà la temperatura corretta ed sarà pronto per friggere, la spia luminosa si spegnerà. La spia potrà accendersi e spegnersi durante l'uso per indicare che la friggitrice mantiene la temperatura corretta.

- Premere l'apposito pulsante (B) ed aprire il coperchio (O) (Fig. 6).
- Alzare il cestello (L) dall'olio, premendo il relativo pulsante di sbloccaggio (I) e contemporaneamente alzando la maniglia (H) dal corpo dell'apparecchio (N) (Fig. 7).
- Porre all'interno del cestello (L) il cibo da friggere, riabbassare il cestello e chiudere il coperchio (O) come descritto in precedenza.
- Prendere visione del tempo di cottura, a seconda del cibo, riportato sul corpo dell'apparecchio e di conseguenza impostare la manopola regolazione timer (F).
- Quando il timer, se impostato, emetterà un segnale sonoro, la cottura sarà ultimata. Portare il selettore temperatura (G) su "0" e spegnere l'apparecchio mediante l'apposito pulsante (E), staccare la spina dalla presa di corrente e ripetere le operazioni descritte in precedenza per alzare il cestello (L). Lasciare scolare l'olio all'interno della vasca (C) prima di estrarre il cibo fritto.

ATTENZIONE:

Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi sempre di aver assemblato correttamente tutti i componenti.

Asciugare accuratamente gli alimenti eccessivamente umidi prima di immergerli nell'olio. Per gli alimenti surgelati, rimuovere i frammenti di ghiaccio in eccesso scuotendo il cestello (L) sul lavabo prima di immergerlo nell'olio. Presenza di acqua e/o ghiaccio possono provocare schizzi di olio bollente.

Prestare molta attenzione a non venire a contatto con l'olio bollente.

PULIZIA E MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO

ATTENZIONE:

Prima di procedere con lo smontaggio e la pulizia dei componenti, spegnere l'apparecchio, staccare la spina dalla presa di corrente ed attendere che l'olio all'interno si sia raffreddato.

Non immergere mai l'unità elettrica (D) nell'acqua e non metterla sotto il getto del rubinetto.

- Aprire il coperchio (O), rimuovere il cestello (L) come descritto in precedenza.
- Rimuovere l'unità elettrica (D) sfilandola verso l'alto.
- Estrarre la vasca (C) estraendola verso l'alto. Svuotarla e smaltire l'olio.
- Sia il cestello (L) che il recipiente (C) possono essere lavati in acqua calda o in lavastoviglie.
- Pulire l'unità elettrica (D) con un panno umido.
- Asciugare tutte le parti con molta cura.
- Il filtro permanente, parte del coperchio (O), è lavabile e non occorre sostituirlo.

SUGGERIMENTI PER L'USO

SCELTA E DURATA DEI GRASSI

- Preferibilmente utilizzare olio o grasso in grado di sopportare le alte temperature.
- Il grasso non deve mai scendere al di sotto del livello "MIN". Qualora ciò accada durante la frittura, aggiungerne di nuovo.
- Filtrare l'olio, quando è freddo, dopo ogni frittura.
- La durata dell'olio dipende dalla qualità di questo e da quanto si frigge. L'impanatura, ad esempio, sporca più della frittura semplice.
- L'olio riscaldato più volte si deteriora, pertanto si suggerisce di sostituirlo completamente con una certa frequenza. **Sostituirlo quando: ha un cattivo odore, emette fumo quando è caldo o quando è di colore scuro.**

FRIGGERE CORRETTAMENTE

- Tagliare gli alimenti in piccoli pezzi di eguali dimensioni in modo che si cuociano uniformemente.
- Asciugare perfettamente gli alimenti. Si eviteranno debordamenti dell'olio e si prolungherà la durata dell'olio.
- Impanare od infarinare gli alimenti ricchi d'acqua, eliminando l'eccesso di pangrattato o farina prima di immergerli.
- Risciacquare in acqua fredda ed asciugare le patate prima di friggerle per rimuovere l'amido. Non si attaccheranno fra loro durante la cottura.
- Scolare gli alimenti pastellati dall'eccesso di rivestimento
- Non sovraccaricare il cestello e, preferibilmente, friggere la metà della quantità massima (vedere la tabella sotto riportata). La temperatura dell'olio si abbasserebbe bruscamente, rendendo gli alimenti molto unti.
- Friggere ad una giusta temperatura (vedere la tabella sotto riportata). Se troppo bassa la frittura assorbe olio, se troppo alta fuori si brucia e l'interno resta crudo.
- Immergere gli alimenti solo quando l'olio ha raggiunto la giusta temperatura.

- Non lasciare le frittiture troppo a lungo in posizione di sgocciolamento. Il vapore farebbe perdere loro di croccantezza.
- Salare la frittura solo subito prima di mandare in tavola. Il sale ammorbidisce la crosta esterna.

ALIMENTI FRESCHI	Quantità (gr.)	Temperatura (°C)	Minuti
PATATE FRITTE	350	190	6 - 7
	700	190	9 - 13
PESCE	200	170	5 - 6
CROSTACEI / MOLLUSCHI	250	160	6 - 7
CARNE	250	180	4 - 7
VERDURE	200	160	4 - 6

ALIMENTI SURGELATI	Quantità (gr.)	Temperatura (°C)	Minuti
PATATE FRITTE	350	190	4 - 6
PESCE	150		4 - 5
CROSTACEI / MOLLUSCHI	150		4 - 5
CARNE	250		3 - 5
VERDURE	200		4 - 5


I tempi e le temperatura di cottura sono indicativi. Variarli in funzione delle quantità e dei gusti personali. Per gli alimenti surgelati seguire le indicazioni del produttore.

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE

The necessary precautions must be taken when using electrical appliances, and these include the following:

1. Make sure that the voltage on the appliance rating plate corresponds to that of the mains electricity.
2. Never leave the appliance unattended when connected to the power supply; unplug it after every use.
3. Never place the appliance on or close to sources of heat.
4. Always place the appliance on a flat, level surface during use.
5. Never leave the appliance exposed to the elements (rain, sun, etc....).
6. Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.
7. This appliance must not be used by people (including children) with reduced physical or mental capabilities or by people without the relevant experience or knowledge of the appliance, unless they are carefully supervised or properly trained in its use by a person responsible for their safety.
8. Make sure that children cannot play with the appliance.
9. Never stand the power unit, plug or power cord in water or any other liquids; always clean by wiping with a damp cloth.
10. Always unplug the power cord from the electricity mains before fitting or removing single attachments or before cleaning the appliance.
11. Always make sure that your hands are thoroughly dry before using or adjusting the switches on the appliance, or before touching the power plug or power connections.
12. To unplug the appliance, grip the plug and remove it directly from the power socket. Never pull the power cord to unplug the appliance.
13. Do not use the appliance if the power cord or plug are damaged or if the appliance itself is faulty; all repairs, including substitution of power cord, must be carried out exclusively by an Ariete assistance centre or by authorized Ariete technicians in order to avoid all risks.
14. In case of using extension leads, these must be suitable for the appliance power to avoid danger to the operator and for the safety of the environment in which the appliance is being used. Extension leads, if not suitable, can cause operating anomalies.
15. Never allow the cord to dangle in places where it may be grabbed by a child.

16. Do not threaten the safety of the appliance by using parts that are not original or which have not been approved by the manufacturer.
17. This appliance is designed for HOME USE ONLY and may not be used for commercial or industrial purposes.
18. Any changes to this product that have not been expressly authorised by the manufacturer may lead to the user's guarantee being rendered null and void.
19. In the event that you decide to dispose of the appliance, we advise you to make it inoperative by cutting off the power cord. We also recommend that any parts that could be dangerous be rendered harmless, especially for children, who may play with the appliance or its parts.
20. Packaging must never be left within the reach of children since it is potentially dangerous.
21. The appliance must not be powered from an external timer or from separate, remote-controlled systems.
22. Before operating the appliance, make sure it has been perfectly assembled.
23. Never use the appliance if there is no oil in the container.
24. Fill the container with oil before plugging the appliance into the mains power.
25. Be careful of any steam that may be emitted during use and when the appliance lid is lifted.
26. Never touch the container, move the appliance or remove the oil while it is still hot.
27. Before removing the parts from the appliance for cleaning, switch off the appliance, unplug it from the mains power and wait for the oil inside it to cool down.
28. The appliance must only be used with its own control unit (D).
29.  To dispose of product correctly according to European Directive 2012/19/CE, please refer to and read the provided leaflet enclosed with the product.

DO NOT THROW AWAY THESE INSTRUCTIONS

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE (Fig. 1)

- A Viewing window
- B Lid release button
- C Tank
- D Power unit
- E ON/OFF button with thermostat light
- F Timer adjust dial
- G Temperature selector
- H Handle
- I Handle release button
- L Basket
- M Power unit socket
- N Appliance body
- O Lid with filter

INSTRUCTIONS FOR USE

- Before use, clean the basket (L) and the tank (C) using a cloth and hot water, with a mild detergent. Wipe clean the heating element on the power unit (D) with a damp cloth. Dry thoroughly, making sure that no water is left on any of the parts.
- Insert the tank (C) into the appliance body (N), positioning the part with the references "MIN" (2.5 litres) and "MAX" (2.9 litres) so that it is at the back (Fig. 2).
- Position the power unit (D) in its housing inside the appliance body (O) so that the tabs slide into the relevant slots; press the unit down gently until it is locked into place, making sure that it has been correctly inserted into its socket (M) (Fig. 3).
- Fill the tank (C) with cooking oil, making sure that the oil level is between the "MIN" and "MAX" references.

NOTE: *Only use olive, corn or peanut oil, or a good quality lard. Never mix different types of oil or lard together or use butter or margarine, as this could cause smoke and also overspill from the appliance. If using lard, melt it beforehand over a low flame and in a different container and then pour it into the tank (C) in the fryer. **Never melt fat directly inside the tank (C).***

- Insert the basket (L) over the tank (C) so that the slots on the handle (H) fit perfectly over the special tabs in the appliance body (N) (Fig. 4). Make sure the assembly is perfectly stable.
- Click on the lid (O) and lower the basket (L) into the oil by pressing the release button (I) while at the same time, turning the handle (H) downwards on the appliance body (N) (Fig. 5).
- Plug the appliance into the mains power and use the selector (G) to set the required temperature, according to the food being cooked.
- Press the ON button (E). The light in the ON button will switch on.
- Turn the timer knob (F) to set the required cooking time.

ATTENTION: oil will start heating only if the timer knob is rotated beyond "0".

When the oil reaches the correct temperature and is ready for frying, the light will switch off. The light may switch on and off during use to indicate that the fryer is maintaining the correct temperature.

- Press the button (B) and open the lid (O) (Fig. 6).
- Lift out the basket (L) from the oil by pressing the release button (I) and at the same time, lifting

the handle (H) from the appliance body (N) (Fig. 7).

- Place the food for frying inside the basket (L), lower it and close the lid (O) as described above.
- Check the cooking time, according to the food, which is shown on the appliance body and set the timer dial (F) accordingly.
- When the timer, if set, lets out a sound signal, this means that cooking is complete. Move the temperature selector (G) to "0" and switch off the appliance with the button (E); unplug the appliance from the mains power and repeat the steps described above to lift the basket (L). Leave the oil to drip into the tank (C) before taking out the cooked food.

IMPORTANT

Before using the appliance, always make sure that all parts have been correctly assembled.

Dry off any excessively wet foods before immersing them in the oil. Remove any excess ice from frozen foods before immersing them in oil by tapping the basket (L) on a sink bowl. Ice and/or water can cause boiling oil to splash.

Take care not to come into contact with boiling oil.

CARING FOR YOUR APPLIANCE

IMPORTANT:

Before removing the parts from the appliance for cleaning, switch off the appliance, unplug it from the mains power and wait for the oil inside it to cool down.

Never place the power unit (D) in water or under running water from the tap.

- Open the lid (O) and remove the basket (L) as described above.
- Remove the power unit (D) by sliding it upwards.
- Take out the tank (C) by pulling it upwards. Empty out and dispose of the oil.
- Both the basket (L) and tank (C) can be washed in hot water and are dishwasher safe.
- Wipe the power unit (D) clean with a damp cloth.
- Dry all parts with great care.
- The permanent filter, which is part of the lid (O), is washable and will not need replacing.

HELPFUL HINTS FOR USE

CHOICE AND DURATION OF FATS

- We recommend using oil or fat that is able to withstand high temperatures.
- The fat must never be below the "MIN" level. If this happens while cooking, then top up with more.
- Filter the oil, when it is cold, after each use.
- The duration of the oil depends on its quality and on how often it is used. Coated foods, for example, make the oil dirtier than plain foods do.
- Oil that has been heated and reheated will deteriorate and therefore, we recommend replacing it completely on a frequent basis. **Replace it if it smells unpleasant, if it gives off smoke when hot or when it is dark in colour.**

THE RIGHT WAY TO FRY

- Cut foods into small pieces of the same size, so that they cook evenly.
- Dry foods perfectly. This will prevent oil spillage as well as helping oil to last longer.
- Coat water-rich foods with breadcrumbs or flour, making sure to shake off any excess before adding the foods to the fryer.
- Rinse potatoes in cold water and dry thoroughly before frying. This removes starch and prevents potatoes from sticking together while cooking.
- Drain any excess batter from coated foods before frying.
- Do not overfill the basket and if possible, fry half of the maximum recommended amount (see table below), otherwise the oil temperature will drop suddenly, making the foods very greasy.
- Fry foods at the right temperature (see table below). If too low, the food will absorb the oil and if too high, it will burn on the outside and remain uncooked in the centre.
- Only immerse foods when the oil has reached the right temperature.
- Do not leave fried foods to drain for too long as the steam from the fryer will make them lose their crispness.
- Only add salt to fried foods just before serving. Salt softens the outer coating.

FRESH FOODS	Quantity (g)	Temperature (°C)	Minutes
CHIPS	350	190	6 - 7
	700	190	9 - 13
FISH	200	170	5 - 6
SHELLFISH / SEAFOOD	250	160	6 - 7
MEAT	250	180	4 - 7
VEGETABLES	200	160	4 - 6

FROZEN FOODS	Quantity (g)	Temperature (°C)	Minutes
CHIPS	350	190	4 - 6
FISH	150		4 - 5
SHELLFISH / SEAFOOD	150		4 - 5
MEAT	250		3 - 5
VEGETABLES	200		4 - 5


Cooking times and temperatures are intended as a guide. They will vary according to the amount of food and to personal taste. For frozen foods, follow the manufacturer's instructions.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTES

LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT L'EMPLOI

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est nécessaire de prendre les précautions suivantes:

1. Vérifiez que le voltage électrique de l'appareil corresponde à celui de votre réseau électrique.
2. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau électrique; débranchez-le après chaque utilisation.
3. Ne placez pas l'appareil au dessus ou près de sources de chaleur.
4. Lors de son utilisation, placez l'appareil sur une surface horizontale et stable.
5. N'exposez jamais l'appareil aux agents atmosphériques externes (pluie, soleil, etc.).
6. Veillez à ce que le câble électrique n'entre jamais en contact avec des surfaces chaudes.
7. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissance d'appareil, à moins qu'elles ne soient attentivement surveillées et correctement instruites sur l'usage de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
8. Vérifiez que les enfant ne jouent pas avec l'appareil.
9. Ne plongez jamais l'unité électrique, la fiche et le cordon électrique dans de l'eau ou d'autres liquides ; utilisez un chiffon humide pour les nettoyer.
10. Meme lorsque l'appareil n'est pas en marche, débrancher la fiche de la prise de courant électrique avant d'installer ou de defaire les simples parties ou avant de proceder au nettoyage.
11. Vérifier d'avoir toujours les mains sèches avant d'utiliser ou de régler les interrupteurs placés sur l'appareil ou avant de manipuler la fiche et les connexions électriques.
12. Pour débrancher l'appareil, saisir directement la fiche en la débranchant de la prise murale. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation.
13. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon électrique ou la fiche sont endommages ou si l'appareil est defectueux; toutes les reparations, y compris la substitution du cordon d'alimentation, doivent etre effectuees exclusivement par le centre de service apres-vente ariete ou par des techniciens agrees ariete, de façon a prevenir tout risque de danger.

14. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon électrique ou la fiche sont endommagés ou si l'appareil est défectueux; toutes les réparations, y compris la substitution du cordon d'alimentation, doivent être effectuées exclusivement par le centre de service après-vente Ariete ou par des techniciens agréés Ariete, de façon à prévenir tout risque de danger.
15. Ne laissez jamais pendre le cordon là où il pourrait être tiré par un enfant.
16. Pour ne pas compromettre la sécurité de l'appareil, utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires originaux, approuvés par le constructeur.
17. L'appareil a été conçu **EXCLUSIVEMENT** pour un **USAGE DOMESTIQUE** et il ne peut en aucun cas être destiné à un usage commercial ou industriel.
18. Toute modification du produit, non autorisée expressément par le producteur, peut comporter la réduction de la sécurité et la déchéance de la garantie.
19. Si vous décidez de vous défaire de cet appareil, il est fortement recommandé de le rendre inutilisable en éliminant le câble d'alimentation électrique. Nous conseillons en outre d'exclure toute partie de l'appareil pouvant constituer une source de danger, en particulier pour les enfants qui peuvent se servir de l'appareil pour jouer.
20. Ne laissez pas les parties de l'emballage à la portée des enfants car elles constituent une source potentielle de danger.
21. Le produit ne doit pas être alimenté à travers des minuteries externes ou avec des installations séparées et commandées à distance.
22. Avant de mettre l'appareil en marche, vérifiez son assemblage parfait.
23. Ne faites pas fonctionner l'appareil sans huile dans son récipient.
24. Remplissez le récipient d'huile avant de brancher la fiche dans la prise de courant.
25. Prêtez le maximum d'attention à la projection de vapeur durant la cuisson et lorsque vous ouvrez le couvercle de l'appareil.
26. Ne touchez jamais le récipient, ne déplacez pas l'appareil et ne videz pas l'huile lorsque cette dernière est encore chaude.
27. Avant de procéder au démontage et au nettoyage des composants, éteignez l'appareil, débranchez la fiche de la prise de courant et attendez que l'huile contenue à l'intérieur se soit refroidie.
28. Le produit doit être utilisé exclusivement avec son groupe de contrôle (D).
29.  Pour l'élimination correcte du produit aux termes de la Directive Européenne 2012/19/CE, nous vous prions de lire le feuillet qui accompagne le produit.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS

DESCRIPTION DE L'APPAREIL (Fig. 1)

- A Fenêtre de contrôle de la cuisson
- B Poussoir de déblocage du couvercle
- C Cuve
- D Unité électrique
- E Poussoir marche/arrêt (ON/OFF) avec témoin thermostat
- F Poignée de réglage minuterie
- G Sélecteur température
- H Poignée
- I Poussoir de déblocage poignée
- L Panier
- M Prise pour unité électrique
- N Corps de l'appareil
- O Couvercle avec filtre

INSTRUCTIONS D'USAGE

- Avant d'utiliser l'appareil, lavez le panier (L) et la cuve (C) à l'aide d'un chiffon avec de l'eau chaude et un produit de nettoyage délicat. Nettoyez la résistance de l'unité électrique (D) à l'aide d'un chiffon humide. Essayez correctement et vérifiez que toutes les parties soient débarrassées des résidus d'eau.
- Introduisez la cuve (C) dans le corps de l'appareil (N), en positionnant à l'arrière la partie portant les références "MIN" (2,5 l) et "MAX" (2,9 l) (Fig. 2).
- Positionnez l'unité électrique (D) dans son siège situé sur le corps de l'appareil (O) de façon à ce que les crans d'introduction s'enclenchent dans les fissures, et poussez-la légèrement vers le bas jusqu'à son blocage complet, en vérifiant qu'elle soit correctement introduite sur sa prise (M) (Fig. 3).
- Versez l'huile dans la cuve (C) de façon à ce que son niveau se trouve entre les références "MIN" et "MAX".

NOTE: Utilisez de l'huile d'olives, de maïs ou d'arachides ou du saindoux de bonne qualité. Ne mélangez jamais différents types d'huile ou de saindoux et n'utilisez pas de beurre ou de margarine car ils peuvent produire de la fumée et des fuites du récipient. Si vous utilisez du saindoux, faites-le fondre à feu bas dans un autre récipient puis versez la graisse ainsi liquéfiée dans la cuve (C) de la friteuse. **Ne faites jamais fondre la graisse directement dans la cuve (C).**

- Introduisez le panier (L) sur la cuve (C) en introduisant parfaitement les fissures situées sur la poignée (H) dans les crans situés sur le corps de l'appareil (N) (Fig. 4); vérifiez sa parfaite stabilité.
- Fermez le couvercle (O) jusqu'au dé clic et plongez le panier (L) dans l'huile, en appuyant sur le poussoir de déblocage (I) tout en tournant la poignée (H) vers le bas sur le corps de l'appareil (N) (Fig. 5).
- Branchez la fiche dans la prise de courant et choisissez la température selon les aliments que vous devez frire en agissant sur le sélecteur (G).

- Appuyez sur le poussoir de mise en marche (E). Le témoin lumineux incorporé sur le poussoir de marche/arrêt s'allume.
- Tourner la poignée du timer (F) pour programmer le temps de cuisson désiré.

ATTENTION: l'huile commence à chauffer seulement si la poignée timer est tournée au-delà de "0".

Lorsque l'huile atteint la température correcte pour frire, le témoin lumineux s'éteint. Cet indicateur lumineux peut se rallumer et s'éteindre durant l'usage de l'appareil pour indiquer que la friteuse maintient l'huile à la température correcte.

- Appuyez sur le poussoir (B) et ouvrez le couvercle (O) (Fig. 6).
- Retirez le panier (L) de l'huile, en appuyant sur le poussoir de déblocage (I) tout en soulevant la poignée (H) du corps de l'appareil (N) (Fig. 7).
- Placez à l'intérieur du panier (L) les aliments à frire, baissez le panier et refermez le couvercle, (O) comme décrit précédemment.
- Programmez le temps de cuisson, selon les indications reportées sur le corps de l'appareil pour les aliments à frire, en agissant sur la poignée de réglage de la minuterie (F).
- Lorsque la minuterie, si programmée, émet un signal sonore, la cuisson est terminée. Remettez alors le sélecteur de température (G) sur "0" et éteignez l'appareil à l'aide du poussoir (E), débranchez la fiche de la prise de courant et répétez les opérations décrites précédemment pour extraire le panier (L). Laissez l'huile s'égoutter dans la cuve (C) avant d'extraire les aliments frits.

ATTENTION:

Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez toujours l'assemblage correct de tous ses composants. Essayez soigneusement les aliments excessivement humides avant de les plonger dans l'huile. Pour les aliments surgelés, retirez les morceaux de glace en excès en secouant le panier (L) au-dessus de l'évier. La présence d'eau et/ou de glace peut provoquer des éclaboussures dangereuses d'huile bouillante.

Faites très attention à ne pas entrer en contact avec l'huile bouillante.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE L'APPAREIL

ATTENTION:

Avant de démonter et de nettoyer les composants, éteignez l'appareil, débranchez la fiche de la prise de courant et attendez que l'huile se soit refroidie.

Ne plongez jamais l'unité électrique (D) dans l'eau et ne la mettez pas sous le jet du robinet.

- Ouvrez le couvercle (O), extrayez le panier (L) comme décrit précédemment.
- Retirez l'unité électrique (D) en la faisant glisser vers le haut.
- Enlevez la cuve (C) en l'extrayant vers le haut. Videz-la et éliminez l'huile selon les normes en vigueur.
- Le panier (L) et le récipient (C) peuvent être lavés avec de l'eau chaude ou au lave-vaisselle.
- Nettoyez l'unité électrique (D) à l'aide d'un chiffon humide.
- Essayez toutes les parties avec le plus grand soin.
- Le filtre permanent, qui fait partie du couvercle (O), peut être lavé sans devoir toujours le remplacer.

CONSEILS D'UTILISATION

CHOIX ET DUREE DES GRAISSES

- Utilisez de préférence de l'huile ou des graisses en mesure de supporter les hautes températures.
- La graisse ne doit jamais descendre en-dessous du niveau "MIN". Si cela se produit durant la friture, ajoutez de l'huile dans la cuve.
- Filtrez l'huile, lorsqu'elle est froide, après chaque friture.
- La durée de l'huile dépend de sa qualité et du type friture effectué. Les aliments panés, par exemple, salissent davantage que la friture simple.
- L'huile réchauffée plusieurs fois se détériore, il est donc conseillé de la remplacer entièrement selon une certaine fréquence. **Remplacez l'huile quand : elle émane une mauvaise odeur, elle produit de la fumée quand elle est chaude ou elle a une couleur foncée.**

FRIRE CORRECTEMENT

- Coupez les aliments en petits morceaux de mêmes dimensions de façon à ce qu'ils cuisent uniformément.
- Essuyez parfaitement les aliments. Vous éviterez ainsi les débordements d'huile et vous préserverez aussi la durée d'utilisation de l'huile.
- Panez ou farinez les aliments riches d'eau, en éliminant l'excès de chapelure ou de farine avant de les plonger dans l'huile.
- Rincez les pommes de terre à l'eau froide et essuyez-les avant de les frire pour éliminer l'amidon afin qu'elles ne s'attachent pas entre elles pendant la cuisson.
- Egouttez les aliments de la pâte à frire en excès qui les recouvre.
- Ne surchargez pas le panier et, de préférence, faites frire la moitié de la quantité maximum (voir le tableau ci-dessous). Dans le cas contraire, la température de l'huile pourrait baisser brusquement et rendre les aliments trop imbibés d'huile.
- Faites frire à la juste température (voir tableau ci-dessous). Si la température est trop basse, la friture absorbe l'huile, alors que si elle trop élevée, la friture brûle à l'extérieur et reste crue à l'intérieur.
- Plonger les aliments seulement lorsque l'huile a atteint la juste température.
- Ne laissez pas les fritures s'égoutter trop longtemps. La vapeur peut leur faire perdre leur croquant.
- Salez la friture juste avant de la servir à table. Le sel ramollit la croûte externe.

ALIMENTS FRAIS	Quantité (gr.)	Température (°C)	Minutes
POMMES DE TERRE FRITES	350	190	6 - 7
	700	190	9 - 13
POISSON	200	170	5 - 6
CRUSTACEES / MOLUSQUES	250	160	6 - 7
VIANDE	250	180	4 - 7
LEGUMES	200	160	4 - 6

ALIMENTS SURGELES	Quantité (gr.)	Température (°C)	Minutes
POMMES DE TERRE FRITES	350	190	4 - 6
POISSON	150		4 - 5
CRUSTACEES / MOLUSQUES	150		4 - 5
VIANDE	250		3 - 5
LEGUMES	200		4 - 5

Les temps et les températures de cuisson sont donnés à titre indicatifs. Ils doivent être modifiés selon les quantités et les goûts personnels. Pour les aliments surgelés, suivre les indications du producteur.


WICHTIGE HINWEISE

VOR GEBRAUCH BITTE DIESE ANLEITUNG LESEN

Beim Gebrauch von Elektrogeräten sind einige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der Gerätespannung übereinstimmt.
2. Das am Stromnetz angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen; die Stromzuführung des Geräts nach jedem Gebrauch unterbrechen.
3. Gerät nicht auf oder an Wärmequellen abstellen.
4. Gerät beim Gebrauch auf eine waagerechte und solide Fläche stellen.
5. Gerät keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne, usw.) aussetzen.
6. Das Stromkabel darf nicht mit heißen Flächen in Berührung kommen.
7. Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, die nicht im vollen Besitz ihrer körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten sind, sowie von Personen, denen es an Erfahrung und Kenntnis des Geräts mangelt, sofern sie nicht aufmerksam überwacht oder vorher zum Gebrauch des Geräts von einer Person angeleitet werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
8. Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
9. Den elektrischen Teil, den Stecker und das Stromkabel keinesfalls in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tauchen. Zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch verwenden.
10. Auch wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, ziehen sie den Netzstecker aus der Dose, bevor Sie die einzelnen Teile einsetzen oder die Reinigung vornehmen.
11. Vergewissern Sie sich immer, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie die Schalter am Gerät benutzen oder einstellen, oder bevor Sie den Stecker und die Versorgungsanschlüsse berühren.
12. Direkt am Stecker ziehen, um diesen aus der Wandsteckdose zu führen. Niemals am Kabel ziehen.
13. Das Gerät nicht verwenden, falls das Kabel oder der Stecker beschädigt sind oder das Gerät selbst defekt ist. Um jedes Risiko zu vermeiden dürfen Reparaturen jeglicher Art, einschließlich des Austauschs des Stromkabels, nur vom Ariete- Kundendienst bzw. von Ariete zugelassenen Fachleuten ausgeführt werden.
14. Bei Verwendung von Verlängerungskabeln müssen diese für die Leistung des Geräts geeignet sein, um Gefahren für den Benutzer und die Sicherheit

der Umgebung zu vermeiden, in der gearbeitet wird. Nicht geeignete Verlängerungskabel können zu Funktionsstörungen führen.

15. Das Kabel nicht an Stellen überhängen lassen, wo es von Kindern gepackt werden könnte.
16. Verwenden Sie ausschließlich originale, vom Hersteller genehmigte Ersatz- und Zubehörteile, um die Sicherheit Ihres Geräts nicht zu beeinträchtigen.
17. Das Gerät ist AUSSCHLIEßLICH FÜR DEN HASUSGEBRAUCH und nicht für Handels- oder Industriezwecke bestimmt.
18. Eventuelle Abänderungen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können die Sicherheit und Garantie seines Einsatzes durch den Bediener aufheben.
19. Falls dieses Gerät entsorgt werden soll, ist sein Stromkabel abzuschneiden, so dass es nicht mehr funktionstüchtig ist. Darüber hinaus sind all die Geräteteile unschädlich zu machen, die vor allem für Kinder, die das Gerät als Spielzeug verwenden könnten, eine Gefahr darstellen.
20. Die Verpackungsteile nicht in Reichweite von Kindern lassen. Sie stellen eine potentielle Gefahr dar.
21. Das Gerät darf nicht über externe Timer oder über separate, ferngesteuerte Anlagen mit Strom versorgt werden.
22. Bevor das Gerät in Betrieb gesetzt wird, ist sicher zu stellen, dass es richtig zusammengesetzt wurde.
23. Das Gerät nicht betreiben, wenn kein Öl eingefüllt ist.
24. Den Behälter mit Öl füllen, bevor der Stecker in die Steckdose gesteckt wird.
25. Während des Garens von Speisen und beim Öffnen des Deckels muss auf den austretenden Dampf geachtet werden.
26. Den Behälter nicht berühren, das Gerät nicht verlagern und das Öl nicht aus dem Gerät entfernen, solange das Öl noch heiß ist.
27. Bevor das Gerät zerlegt und die Einzelteile gereinigt werden, das Gerät abschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen und abwarten, bis das Öl abgekühlt ist.
28. Das Gerät darf nur mit seiner eigenen Steuereinheit (D) betrieben werden.
29.  Zur korrekten Entsorgung des Produkts gemäß Europa-Richtlinie 2012/19/EG bitte das beiliegende Informationsblatt lesen.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

BESCHREIBUNG DES GERÄTS (Abb. 1)

- A Sichtfenster zur Kontrolle des Garvorgangs
- B Entriegelungstaste des Deckels
- C Behälter
- D Elektro-Einheit
- E Ein-/Ausschalttaste (ON/OFF) mit Kontrolllampe des Thermostaten
- F Regler Timer
- G Temperaturwähler
- H Griff
- I Entriegelungstaste des Griffs
- L Korb
- M Steckdose für Elektro-Einheit
- N Gehäuse
- O Deckel mit Filter

GEBRAUCHSANLEITUNG

- Vor dem Gebrauch den Korb (L) und die Ölwanne (C) mit heißem Wasser und einem milden Spülmittel reinigen. Den Widerstand der Elektro-Einheit (D) mit einem feuchten Tuch reinigen. Gründlich trocknen und sicherstellen, dass alle Teile frei von Wasserresten sind.
- die Ölwanne (C) in das Gehäuse des Geräts (N) einsetzen, wobei die Markierungen "MIN" (2,5 l) und "MAX" (2,9 l) sich an der Rückseite befinden müssen (Abb. 2).
- Die Elektro-Einheit (D) so in ihre Aufnahme am Gehäuse (O) einsetzen, dass die Nasen in die Schlitze eingreifen. Dann leicht nach unten drücken, bis sie fest sitzt. Den richtigen Sitz der Steckdose (M) (Abb. 3) kontrollieren.
- Öl in die Wanne (C) füllen. Der Ölstand muss zwischen den Markierungen "MIN" und "MAX" liegen.

HINWEIS: Es empfiehlt sich, Oliven-, Mais-, Erdnussöl oder hochwertiges Schmalz zu verwenden. Keinesfalls verschiedene Ölsorten untereinander oder mit Schmalz, Butter oder Margarine vermischen, da dadurch Rauch entsteht und das Fett über den Wannenrand auslaufen könnte. Bei Verwendung von Schmalz, muss es in einem anderen Behälter auf schwacher Flamme geschmolzen und dann in flüssiger Form in den Behälter (C) der Fritteuse gefüllt werden. **Schmalz keinesfalls direkt im Behälter (C) schmelzen.**

- Den Korb (L) so auf die Wanne (C) setzen, dass die Schlitze des Griffs (H) in die Nasen am Gehäuse des Geräts (N) eingreifen (Abb. 4). Die einwandfreie Stabilität sicherstellen.
- Den Deckel (O) einrasten und den Korb (L) in das Öl tauchen. Dazu muss die Entriegelungstaste (I) betätigt und gleichzeitig der Griff (H) am Gehäuse nach unten gedrückt werden (N) (Abb. 5).
- Den Stecker in die Steckdose stecken und je nach zu frittierenden Speisen die gewünschte Temperatur am Wahlschalter (G) einstellen.
- Die Einschalttaste (E) betätigen. Die in der Taste eingebaute Kontrolllampe leuchtet auf.
- Den Timer (F) auf die gewünschte Gardauer einstellen

ACHTUNG: das Öl wird nur erhitzt, wenn der Timer aus der Stellung „0“ heraus gedreht wird. Wenn das Öl die richtige Temperatur zum Frittieren erreicht hat, erlischt die Kontrolllampe. Während des Betriebs leuchtet diese Kontrolllampe immer wieder auf und erlischt wieder. Dies

bedeutet, dass die Fritteuse die richtige Temperatur aufrecht erhält.

- Zum Öffnen des Deckels (O) die Taste (B) betätigen (Abb. 6).
- Den Korb (L) aus dem Öl heben, indem die zugehörige Entriegelungstaste (I) betätigt und gleichzeitig der Griff (H) aus dem Gehäuse (N) nach oben gedrückt wird (Abb. 7).
- Die zu frittierenden Speisen in den Korb (L) geben, diesen senken und den Deckel (O) schließen, wie oben beschrieben.
- Am Gerät die für die jeweiligen Speisen empfohlene Garzeit ablesen und den Timer (F) anhand des zugehörigen Drehknopfs entsprechend einstellen.
- Sobald der Timer, sofern er eingestellt wurde, sein Tonsignal gibt, ist das Garen beendet. Den Temperaturwähler (G) auf "0" stellen und das Gerät anhand der Taste (E) abschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen und den Korb (L) wie oben beschrieben aus dem Öl heben. Das überschüssige Öl in die Wanne (C) abtropfen lassen, bevor die frittierten Speisen entnommen werden.

ACHTUNG:

Bevor das Gerät benutzt wird, sicherstellen, dass alle Teile richtig zusammgebaut wurden.

Allzu feuchte Speisen müssen vor dem Eintauchen in das Öl sorgfältig abgetrocknet werden. Bei Tiefkühlkost muss der Überschuss an Eiskristallen vor dem Eintauchen ins Öl durch Schütteln des Korbs (L) über dem Spülbecken beseitigt werden. Wasser oder Eis können zum Herausspritzen des kochendheißen Öls führen.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass kein Kontakt mit dem heißen Öl zustande kommt.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG DES GERÄTS

ACHTUNG:

Bevor die Einzelteile abmontiert und gereinigt werden, das Gerät ausschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen und abwarten, bis das Öl im Inneren des Geräts abgekühlt ist. Die Elektro-Einheit (D) keinesfalls in Wasser tauchen oder unter einen Wasserstrahl stellen.

- Den Deckel (O) öffnen und den Korb (L) herausnehmen, wie oben beschrieben.
- Die Elektro-Einheit (D) nach oben abheben.
- Die Ölwanne (C) nach oben herausheben, entleeren und das Öl entsorgen.
- Sowohl der Korb (L) als auch die Ölwanne (C) können mit heißem Wasser oder in der Spülmaschine gewaschen werden.
- Die Elektro-Einheit (D) mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Alle Teile sorgfältig trocknen.
- Der Permanentfilter des Deckels (O) ist waschbar und muss nicht gewechselt werden.

EMPFEHLUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH

WAHL UND VERWENDUNGSDAÜR DES FETTS

- Vorzugsweise sollten Öle oder Fette verwendet werden, die hohen Temperaturen standhalten.
- Der Ölstand darf niemals unter die Markierung "MIN" sinken. Sollte dies während des Frittierens vorkommen, frisches Öl nachfüllen.

- Das Öl nach jedem Frittieren filtern , nachdem es abgekühlt ist.
- Die Verwendungsdauer des Öls ist von dessen Qualität und von der Art der frittierten Speisen abhängig. Panierte Speisen verschmutzen das Öl beispielsweise wesentlich stärker, als normale.
- Das Öl verliert durch häufiges Erhitzen seine Eigenschaften und sollte deshalb mit einer gewissen Häufigkeit komplett ersetzt werden. **Inbesondere sollte das Öl gewechselt werden, wenn übler Geruch entsteht, wenn sich Rauch bildet oder wenn das Öl dunkel geworden ist.**

RICHTIGES FRITTIEREN

- Die zu frittierenden Speisen in kleine, möglichst einheitlich große Stücke schneiden, damit sie gleichmäßig garen.
- Die Speisen perfekt trocknen. Dadurch wird das Übersprudeln des Öl vermieden und das Öl hält länger.
- Besonders wasserhaltige Speisen sollten paniert oder in Mehl gewendet werden. Überschüssiges Mehl oder Paniermehl abschütteln, bevor die Speisen ins Öl getaucht werden.
- Kartoffeln müssen vor dem Frittieren in kaltem Wasser abgespült und getrocknet werden, um die Stärke zu beseitigen. Dann bleiben sie beim Frittieren nicht aneinander kleben.
- Bei im Teig ausgebackenen Speisen, vor der Frittieren den Überschuss an Teig abtropfen lassen
- Den Korb nicht übermäßig füllen. Es empfiehlt sich, die Hälfte der maximal zulässigen Menge zu frittieren (siehe nachstehende Tabelle). Andernfalls wird durch die große Menge abrupt die Öltemperatur gesenkt, so dass die Speisen viel Fett aufsaugen.
- Mit der richtigen Temperatur frittieren (siehe nachstehende Tabelle). Bei zu niedriger Temperatur saugen sich die Speisen mit Öl voll, bei zu hoher Temperatur werden die Speisen außen dunkel und sind innen noch roh.
- Die Speisen erst ins Öl tauchen, wenn es die richtige Temperatur erreicht hat.
- Frittierte Speisen nicht allzu lange abtropfen lassen. Wegen des entstehenden Dampfes bleiben sie sonst nicht knusprig.
- Frittiertes immer erst kurz vor dem Anrichten salzen, weil Salz die äußere Knusperschicht weich macht.

FRISCHE SPEISEN	Menge (g)	Temperatur (°C)	Minuten
POMMES FRITES	350	190	6 - 7
	700	190	9 - 13
FISCH	200	170	5 - 6
SCHALEN-/WEICHTIERE	250	160	6 - 7
FLEISCH	250	180	4 - 7
GEMÜSE	200	160	4 - 6

TIEFKÜHLKOST	Menge (g)	Temperatur (°C)	Minuten
POMMES FRITES	350	190	4 - 6
FISCH	150		4 - 5
SCHALEN-/WEICHTIERE	150		4 - 5
FLEISCH	250		3 - 5
GEMÜSE	200		4 - 5

Die angegebenen Zeiten und Temperaturen sind reine Richtwerte. Sie können je nach Menge und persönlichem Geschmack geändert werden. Bei Tiefkühlkost auch die Angaben des Herstellers auf der Packung berücksichtigen.


ADVERTENCIAS IMPORTANTES

LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL EMPLEO

Cuando se usan aparatos eléctricos es necesario tomar algunas precauciones, entre las cuales:

1. Cerciorarse que el voltaje eléctrico del aparato corresponda al de vuestra red eléctrica.
2. No dejar el aparato sin vigilar cuando esté conectado a la red eléctrica; desconectarlo después de cada empleo.
3. No colocar el aparato sobre o en proximidad de fuentes de calor.
4. Durante el uso situar el aparato sobre una superficie horizontal estable.
5. No dejar el aparato expuesto a agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.).
6. Controlar que el cable eléctrico no toque superficies calientes.
7. Este aparato no lo deben usar personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensitivas o mentales reducidas; por personas que no conozcan bien el aparato, a no ser que estén atentamente vigiladas o bien instruidas respecto al uso del mismo aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
8. Asegurarse de que los niños no jueguen con el aparato.
9. No sumergir nunca la unidad eléctrica, el enchufe y el cable eléctrico en el agua o en otros líquidos, usar un paño húmedo para la limpieza.
10. Incluso cuando el aparato no esté en marcha, hay que desconectar el enchufe de la toma de corriente eléctrica antes de acoplar o quitar las partes individuales o antes de efectuar la limpieza.
11. Asegurarse de tener siempre las manos bien secas antes de utilizar o de regular los interruptores situados en el aparato o antes de tocar el enchufe y las conexiones de alimentación.
12. Para desenchufar, coger directamente el enchufe y desconectarlo de la toma de la pared. No desenchufar estirando del cable.
13. No usar el aparato si el cable eléctrico o el enchufe estuvieran dañados o si el mismo aparato resultara defectuoso; todas las reparaciones, incluida la sustitución del cable de alimentación, se tienen que efectuar sólo por el centro de asistencia Ariete o por técnicos autorizados Ariete, para prevenir cualquier riesgo.
14. En caso de empleo de prolongaciones eléctricas, éstas últimas tienen que ser adecuadas a la potencia del aparato, para evitar peligros al operador y para la

seguridad del ambiente donde se trabaja. Las prolongaciones no adecuadas pueden provocar anomalías de funcionamiento.

15. No dejar el cable colgando en un lugar donde lo pudiera coger un niño.
16. Para no poner en peligro la seguridad del aparato, utilizar sólo partes de recambio y accesorios originales, aprobados por el fabricante.
17. El aparato ha sido proyectado SÓLO PARA EMPLEO DOMÉSTICO y no tiene que ser destinado a uso comercial o industrial.
18. Eventuales modificaciones a este producto, no autorizadas expresamente por el fabricante pueden comportar el vencimiento de la seguridad y de la garantía de su empleo por parte del usuario.
19. Cuando decida deshacerse de este aparato, aconsejamos inhabilitarlo cortando el cable de alimentación. Se recomienda además hacer inocuas aquellas partes del aparato que pudieran constituir un peligro, especialmente para los niños que podrían utilizar el aparato para sus juegos.
20. Los elementos del embalaje no se tienen que dejar al alcance de los niños ya que constituyen fuentes potenciales de peligro.
21. El producto no se alimenta a través de temporizadores externos o con instalaciones separadas controladas a distancia.
22. Antes de poner en funcionamiento el aparato asegurarse de que esté correctamente montado.
23. No poner en funcionamiento el aparato sin aceite en el recipiente.
24. Llenar el recipiente de aceite antes de introducir el enchufe en la toma de corriente.
25. Prestar atención a la salida de vapor durante la cocción y cuando se abra la tapa del aparato.
26. No tocar nunca el recipiente, ni mover el aparato o quitar el aceite cuando éste esté todavía caliente.
27. Antes de desmontar y limpiar los componentes, apagar el aparato, desconectar el enchufe de la toma de corriente y esperar a que el aceite en el interior se haya enfriado. El producto se debe usar sólo con la propia unidad eléctrica.
28. El producto se debe usar sólo con el propio grupo de control (D).
29.  Para la correcta eliminación del producto según la Directiva Europea 2012/19/CE se ruega leer el correspondiente documento anexo al producto.

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN DEL APARATO (Fig. 1)

- A Ventanilla control cocción
- B Pulsador desbloqueo tapa
- C Cuba
- D Unidad eléctrica
- E Pulsador encendido/apagado (ON/OFF) con piloto termostato
- F Pomo regulación temporizador
- G Selector temperatura
- H Tirador
- I Pulsador desbloqueo tirador
- L Cesto
- M Toma para unidad eléctrica
- N Cuerpo del aparato
- O Tapa con filtro

INSTRUCCIONES DE USO

- Antes de usar la máquina limpiar el cesto(L) y la cuba (C) usando un paño con agua caliente y detergente delicado. Limpiar la resistencia de la unidad eléctrica (D) con un paño húmedo. Secar bien, asegurándose de haber eliminado toda la humedad de las diferentes partes.
- Introducir la cuba (C) en el cuerpo del aparato (N), colocar en la zona trasera la parte en la que se encuentran las referencias "MÍN" (2,5 l) y "MÁX" (2,9 l) (Fig. 2).
- Colocar la unidad eléctrica (D) en el propio lugar del cuerpo del aparato (O), de manera que la correspondiente señal de colocación se injerte en las correspondientes hendiduras y presionarla ligeramente hacia abajo hasta que se bloquee completamente, asegurándose de la correcta inserción en la correspondiente toma (M) (Fig. 3).
- Echar aceite en la cuba (C), asegurándose de que el nivel se encuentre entre las referencias "MÍN" y "MÁX".

NOTA: Usar aceite de oliva, de maíz o de cacahuets o bien grasa de cerdo de buena calidad. No mezclar nunca diferentes tipos de aceite o grasa ni tampoco mantequilla o margarina ya que pueden causar humo y salirse del recipiente. Si se usa la grasa de cerdo, fundirla a fuego lento en otro recipiente, después echar la grasa licuada en el recipiente (C) de la freidora. **No fundir nunca la grasa directamente en el recipiente (C).**

- Introducir el cesto (L) sobre la cuba (C) con las hendiduras del tirador (H) acopladas perfectamente en las correspondientes señales del cuerpo del aparato (N) (Fig. 4); asegurarse de la perfecta estabilidad.
- Cerrar a presión la tapa (O) y sumergir el cesto (L) en el aceite, apretando el correspondiente pulsador de desbloqueo (I) y contemporáneamente girando el tirador (H) hacia abajo en el cuerpo del aparato (N) (Fig. 5).
- Introducir el enchufe en la toma de corriente y seleccionar la temperatura deseada según el alimento por freír mediante el correspondiente selector (G).
- Apretar el pulsador de encendido (E). El correspondiente piloto incorporado al pulsador de encendido se iluminará.

- Gire el pomo de regulación del temporizador (F) programando el tiempo de cocción deseado.

ATENCIÓN: el aceite empezará a calentarse solo si el pomo de regulación del temporizador se habrá desplazado de la posición "0".

Cuando el aceite alcance la temperatura correcta y esté listo para freír, el piloto luminoso se apagará. El piloto podrá encenderse y apagarse durante el uso para indicar que la freidora mantiene la temperatura correcta.

- Apretar el correspondiente pulsador (B) y abrir la tapa (O) (Fig. 6).
- Sacar el cesto (L) del aceite, apretando el correspondiente pulsador de desbloqueo (I) y contemporáneamente levantando el tirador (H) del cuerpo del aparato (N) (Fig. 7).
- Poner dentro del cesto (L) el alimento que se quiera freír, volver a bajar el cesto y cerrar la tapa (O) como se ha descrito precedentemente.
- Consultar el tiempo de cocción, según el alimento, indicado en el cuerpo del aparato y consiguiendo ajustar el pomo de regulación temporizador (F).
- Cuando el temporizador, si estuviera ajustado, emita una señal acústica, la cocción se habrá concluido. Llevar el selector de temperatura (G) a "0" y apagar el aparato con el correspondiente pulsador (E), desenchufar de la toma de corriente y repetir las operaciones descritas precedentemente para sacar el cesto (L). Dejar escurrir el aceite dentro de la cuba (C) antes de extraer el alimento frito.

ATENCIÓN:

Antes de usar el aparato, asegurarse siempre de haber montado correctamente todos los componentes.

Secar con atención los alimentos excesivamente húmedos antes de sumergirlos en el aceite. Para los alimentos congelados, quitar los fragmentos de hielo en exceso sacudiendo el cesto (L) en el lavabo antes de sumergirlo en el aceite. La presencia de agua y/o hielo pueden provocar salpicaduras de aceite hirviendo.

Prestar mucha atención para evitar el contacto con el aceite hirviendo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL APARATO

ATENCIÓN:

Antes de desmontar y limpiar los componentes, apagar el aparato, desconectar el enchufe de la toma de corriente y esperar a que el aceite contenido se haya enfriado.

No sumergir nunca la unidad eléctrica (D) en el agua y no colocarla tampoco bajo el chorro del grifo.

- Abrir la tapa (O), sacar el cesto (L) como se ha descrito precedentemente.
- Quitar la unidad eléctrica (D) deslizándola hacia arriba.
- Extraer la cuba (C) sacándola hacia arriba. Vaciarla y eliminar el aceite en un lugar adecuado.
- Ya sea el cesto (L) que el recipiente (C) se pueden lavar con agua caliente o en el lavavajillas.
- Limpiar la unidad eléctrica (D) con un trapo húmedo.
- Secar todas las partes con mucho cuidado.
- El filtro permanente, parte de la tapa (O), se puede lavar y no hace falta sustituirlo.

SUGERENCIAS PARA EL USO

ELECCIÓN Y DURACIÓN DE LAS GRASAS

- Preferiblemente usar aceite o grasa capaz de soportar las altas temperaturas.
- La grasa nunca debe quedar por debajo del nivel "MÍN". Si sucediera esto durante el freído, añadir de nuevo.
- Filtrar el aceite, cuando esté frío, después de cada frito.
- La duración del aceite depende de la cantidad de éste y de cuanto se fríe. El rebozado, por ejemplo, ensucia más que el frito normal.
- El aceite calentado varias veces se deteriora, por lo tanto se aconseja sustituirlo completamente con una cierta regularidad. **Sustituirlo cuando: tenga un mal olor, produce humo cuando está caliente o cuando tenga un color oscuro.**

FREIR CORRECTAMENTE

- Cortar los alimentos en pequeños trozos más o menos iguales para que se cuezan uniformemente.
- Secar perfectamente los alimentos. Se evitarán desbordamientos de aceite y se prolongará la duración del aceite.
- Rebozar con pan o harina los alimentos ricos de agua, eliminando el exceso de pan rallado o harina antes de sumergirlos.
- Enjuagar con agua fría y secar las patatas antes de freirlas para quitar el almidón. No se pegarán entre ellas durante la cocción.
- Escurrir el exceso del rebozado con las pasta de harina de los alimentos.
- No sobrecargar el cesto y, preferiblemente, freír la mitad de la cantidad máxima (ver la tabla de abajo). La temperatura del aceite descendería bruscamente, dejando los alimentos muy aceitosos.
- Freír a una temperatura adecuada (ver la tabla indicada abajo). Si es demasiado baja, la fritura absorbe aceite, si es demasiado alta, por fuera se quema y dentro queda crudo.
- Sumergir los alimentos sólo cuando el aceite haya alcanzado la temperatura adecuada.
- No dejar los fritos demasiado tiempo escurriéndose. El vapor haría que no fueran crujientes.
- Poner sal al frito sólo cuando se vaya a servir a la mesa. La sal ablanda la costra externa.

ALIMENTOS FRESCOS	Cantidad (gr.)	Temperatura (°C)	Minutos
PATATAS FRITAS	350	190	6 - 7
	700	190	9 - 13
PESCADO	200	170	5 - 6
CRUSTÁCEOS/ MOLUSCOS	250	160	6 - 7
CARNE	250	180	4 - 7
VERDURAS	200	160	4 - 6

ALIMENTOS CONGELADOS	Cantidad (gr.)	Temperatura (°C)	Minutos
PATATAS FRITAS	350	190	4 - 6
PESCADO	150		4 - 5
CRUSTÁCEOS/ MOLUSCOS	150		4 - 5
CARNE	250		3 - 5
VERDURAS	200		4 - 5

El tiempo y la temperatura de cocción son indicativos. Variarlos según las cantidades y los gustos personales. Para los congelados seguir las indicaciones del fabricante.


ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O APARELHO

Ao utilizar aparelhos eléctricos, é necessário tomar as devidas precauções, entre as quais:

1. Certifique-se de que a voltagem eléctrica do aparelho corresponde à voltagem da sua rede eléctrica.
2. Não deixe o aparelho sem vigilância quando ligado à rede eléctrica; desligue-o sempre após o uso.
3. Não colocar o aparelho sobre ou perto de fontes de calor.
4. Durante a utilização, posicionar o aparelho sobre uma superfície horizontal e estável.
5. Não deixe o aparelho exposto aos agentes atmosféricos (chuva, sol, etc.).
6. Preste atenção para que o cabo eléctrico não entre em contacto com superfícies quentes.
7. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas; por pessoas sem experiência e conhecimento do aparelho, a não ser que sejam vigiadas ou bem instruídas sobre a utilização do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.
8. Assegure-se de que as crianças não brinquem com o aparelho.
9. Não mergulhe a unidade eléctrica, a ficha e o cabo de alimentação em água ou outros líquidos, para a limpeza, só passe um pano húmido.
10. Mesmo com o aparelho desligado, retire a ficha da tomada eléctrica antes de montar ou desmontar os componentes para efectuar a limpeza.
11. Assegure-se de estar sempre com as mãos bem secas antes de utilizar o aparelho, regular os interruptores e antes de ligar a ficha na tomada e efectuar as ligações de alimentação.
12. Para desligar a ficha, segurá-la directamente e retirá-la da tomada na parede. Nunca a desligar puxando-a pelo cabo.
13. Não utilize o aparelho se o cabo eléctrico ou a ficha estiverem danificados ou se o aparelho apresentar algum defeito; todas as reparações, incluindo a substituição do cabo de alimentação, devem ser feitas somente pelo serviço de assistência da Ariete ou por técnicos por ela autorizados, de modo a prevenir qualquer risco.
14. No caso de utilizar uma extensão eléctrica, verifique se é adequada à potência

do aparelho de modo a evitar perigos para o operador e para a segurança do ambiente onde se opera. A utilização de extensões inadequadas podem provocar anomalias de funcionamento.

15. Não deixe o cabo pendurado, poderia ser fonte de perigo para as crianças.
16. Para não comprometer a segurança do aparelho, utilize exclusivamente peças e acessórios originais ou aprovados pelo fabricante.
17. O aparelho foi concebido SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO e não deve ser utilizado para fins comerciais ou industriais.
18. Eventuais modificações deste produto não expressamente autorizadas pelo fabricante podem comportar a perda da segurança e da garantia do seu uso pelo utilizador.
19. Caso se decida a descartar como lixo este aparelho, recomendamos que o deixe inoperante, cortando o cabo de alimentação. Recomendamos também que deixe inócuas as partes do aparelho que possam representar um perigo, especialmente para as crianças, que podem utilizar o aparelho como um brinquedo.
20. Os elementos da embalagem não devem ser deixados ao alcance de crianças pois são potenciais fontes de perigo.
21. O produto não deve ser alimentado com temporizadores externos ou com sistemas separados comandados à distância.
22. Antes de colocar o aparelho em funcionamento, verifique se está bem montado.
23. Não coloque o aparelho para funcionar sem óleo no recipiente.
24. Encha o recipiente com óleo antes de ligar a ficha na tomada de corrente.
25. Cuidado com a saída de vapor durante a fritura e quando se abre a tampa do aparelho.
26. Não toque no recipiente, nem desloque o aparelho ou remova o óleo se o óleo ainda estiver quente.
27. Antes de efetuar a montagem/desmontagem e a limpeza dos componentes, desligue o aparelho, retire a ficha da tomada e espere o óleo arrefecer.
28. O produto só deve ser utilizado com o próprio grupo de controlo (D).
29.  Para a correta eliminação do produto, nos termos da Diretiva Europeia 2012/19/CE, leia o folheto em anexo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

DESCRIÇÃO DO APARELHO (Fig. 1)

- A Janela de controlo da fritura
- B Botão de desbloqueio da tampa
- C Cuba
- D Unidade elétrica
- E Botão de ligar/desligar (ON/OFF) com led do termostato
- F Manípulo de regulação do temporizador
- G Seletor da temperatura
- H Pega
- I Botão de desbloqueio da pega
- L Cesto
- M Tomada da unidade elétrica
- N Corpo do aparelho
- O Tampa com filtro

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Antes de utilizar o aparelho, limpe o cesto (L) e a cuba (C) com um pano molhado em água quente e detergente neutro. Limpe a resistência da unidade elétrica (D) com um pano húmido. Enxugue bem, verificando se todas as partes estão bem secas.
- Coloque a cuba (C) no corpo do aparelho (N), posicionando atrás a parte onde estão as referências “MIN” (2,5 L) e “MAX” (2,9 L) (Fig. 2).
- Posicione a unidade elétrica (D) na própria sede no corpo do aparelho (O) de modo que as marcas de encaixe se encaixem nas fendas e carregue ligeiramente para baixo até ao completo bloqueio, verificando o correto encaixe na tomada (M) (Fig. 3).
- Verta óleo na cuba (C) de modo que o nível fique entre as referências de “MIN” e “MAX”.

NOTA: Use azeite, óleo de milho ou de amendoim, ou mesmo banha de boa qualidade. Não misture tipos diferentes de gordura (azeite, óleo, banha, manteiga ou margarina) para evitar a formação de fumo que pode sair da cuba. No caso de usar banha, derreta-a antes num tacho em lume brando e verta-a, já derretida, na cuba (C) da fritadeira. **Não derreta gorduras diretamente na cuba (C).**

- Coloque o cesto (L) na cuba (C) com as fendas presentes na pega (H) perfeitamente encaixadas nas marcas presentes no corpo do aparelho (N) (Fig. 4); verifique a perfeita estabilidade.
- Abaixar a tampa (O) e mergulhe o cesto (L) no óleo, carregando no botão de desbloqueio (I) e ao mesmo tempo rodando a pega (H) para baixo no corpo do aparelho (N) (Fig. 5).
- Insira a ficha na tomada e seleccione a temperatura com base no alimento a fritar pelo seletor (G).
- Carregue no botão de ligar (E). O led de ligação incorporado acender-se-á.
- Rode o manípulo de regulação do temporizador (F), programando o tempo de cozedura desejado.

ATENÇÃO: o óleo só começará a aquecer se o manípulo de regulação do temporizador for rodado para frente de “0”.

Quando o óleo atingir a temperatura correta de fritura, o led apaga-se, podendo voltar a acender durante a fritura para manter a temperatura correta.

- Carregue no botão (B) e levante a tampa (O) (Fig. 6).
- Retire o cesto (L) do óleo, carregando no botão de desbloqueio (I) e ao mesmo tempo erguendo

a pega (H) do corpo do aparelho (N) (Fig. 7).

- Coloque no cesto (L) o alimento a fritar, abaixe o cesto novamente e abaixe a tampa (O), como antes descrito.
- Verifique o tempo de fritura com base no tipo de alimento e rode o manípulo do temporizador (F).
- Quando o temporizador, se programado, emitir um sinal sonoro, a fritura terminou. Coloque o seletor da temperatura (G) no "0" e desligue o aparelho pelo botão (E); retire a ficha da tomada e repita as operações acima descritas para erguer o cesto (L). Deixe escoar o óleo dentro da cuba (C) antes de retirar o alimento.

ATENÇÃO:

Antes de utilizar o aparelho, verifique se está bem e completamente montado.

Enxugue os alimentos excessivamente húmidos antes de colocá-los no óleo. Para alimentos congelados, remova os eventuais fragmentos de gelos acudindo o cesto (L) no lavatório antes de mergulhá-lo no óleo. A presença de água/gelo podem provocar salpicos de óleo fervente.

Cuidado para não entrar em contacto com o óleo fervente.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO APARELHO

ATENÇÃO:

Antes de desmontar o aparelho para a limpeza, desligue-o da tomada e espere o óleo arrefecer. Não mergulhe a unidade elétrica (D) na água nem coloque-a debaixo da torneira.

- Levante a tampa (O), retire o cesto (L) como antes descrito.
- Retire a unidade elétrica (D) puxando-a para cima.
- Retire a cuba (C) puxando-a para cima. Retire e elimine o óleo.
- O cesto (L) e a cuba (C) podem ser lavados na máquina.
- Limpe a unidade elétrica (D) só com um pano húmido.
- Enxugue bem todas as peças.
- O filtro permanente, na tampa (O), é lavável e não precisa ser substituído.

SUGESTÕES DE UTILIZAÇÃO

ESCOLHA E DURAÇÃO DAS GORDURAS

- De preferência, use o óleo indicado para fritura.
- O nível do óleo não deve descer abaixo do "MIN". Neste caso, adicione mais óleo.
- Filtre o óleo, já frio, depois de terminar a última fritura.
- A duração do óleo depende da qualidade e da quantidade de alimentos a fritar. Os panados, por exemplo, sujam mais o óleo do que outros alimentos.
- Óleo usado várias vezes deteriora-se, pelo que convém trocá-lo completamente com uma certa frequência. **Para saber quando deve trocar o óleo, verifique se: tem mau cheiro, emite fumo quando quente ou se tem cor escura.**

FRITAR CORRETAMENTE

- Corte os alimentos em pequenos pedaços do mesmo tamanho para fritá-los por igual.
- Enxugue bem os alimentos de modo a evitar salpicos e a deterioração do óleo.
- Passe os alimentos mais húmidos por farinha, retirando o excesso de pão ralado ou farinha antes de fritá-los.
- Passe as batatas por água fria e seque-as bem para remover o amido, de modo a não ficarem grudadas durante a fritura.
- Escoe o óleo dos alimentos.
- Não encha demasiado o cesto e, de preferência, frite a metade da quantidade máxima (vide tabela abaixo). A temperatura do óleo baixa bruscamente, deixando os alimentos gordurosos.
- Frite a uma correta temperatura (vide tabela abaixo). Se demasiado baixa, o alimento absorve muito óleo, se demasiado alta, o alimento fica queimado por fora e cru por dentro.
- Só mergulhe os alimentos quando o óleo atingiu a temperatura correta.
- Não deixe a fritura muito tempo na posição de escoamento. O vapor que sai deixaria a fritura menos crocante.
- Só coloque sal na fritura um minuto antes de servir pois o sal amolece a crosta.

ALIMENTOS FRESCOS	Quantidade (gr.)	Temperatura (°C)	Minutos
BATATA FRITA	350	190	6 - 7
	700	190	9 - 13
PEIXE	200	170	5 - 6
CAMARÃO/LULA/CHOCO	250	160	6 - 7
CARNE	250	180	4 - 7
LEGUMES	200	160	4 - 6

ALIMENTOS CONGELADOS	Quantidade (gr.)	Temperatura (°C)	Minutos
BATATA FRITA	350	190	4 - 6
PEIXE	150		4 - 5
CAMARÃO/LULA/CHOCO	150		4 - 5
CARNE	250		3 - 5
LEGUMES	200		4 - 5

Os tempos e as temperaturas de fritura são indicativos, dependem da quantidade de alimento e do gosto de cada um. Para os alimentos congelados, siga as indicações na embalagem.


BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

VÓÓR HET GEBRUIK DEZE AANWIJZINGEN LEZEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder:

1. Controleer of het elektrische voltage van het apparaat overeenkomt aan het voltage van uw elektriciteitsnet.
2. Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het aan het elektriciteitsnet is verbonden; na gebruik de stekker uit het stopcontact halen.
3. Zet het apparaat niet op of in de buurt van warmtebronnen.
4. Zet het apparaat tijdens het gebruik op een horizontaal en stabiel vlak.
5. Stel het apparaat niet bloot aan weersomstandigheden (regen, zon enz.).
6. Pas op dat de elektriciteitskabel niet in contact komt met de warme oppervlaktes.
7. Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen (en kinderen) die over beperkte lichamelijke, sensoriele of mentale capaciteiten beschikken; tevens mag het niet gebruikt worden door personen die geen kennis en ervaring hebben met het gebruik van dit apparaat tenzij ze bijgestaan worden, of goed ingelicht worden, over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
8. Let op dat kinderen niet met het apparaat gaan spelen.
9. Het elektrische systeem, de stekker en het elektriciteitsnoer nooit onder water of andere vloeistoffen zetten, gebruik een vochtige doek voor het reinigen.
10. Ook als het apparaat niet in werking staat moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken voordat de onderdelen worden verwijderd of gemonteerd of voordat het apparaat wordt gereinigd.
11. Droog altijd goed de handen af voordat de schakelaars op het apparaat worden gebruikt of geregeld en voordat de stekker of de elektrische verbindingen worden aangeraakt.
12. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pak de stekker vast en trek hem uit het stopcontact. Nooit de stekker eruit trekken door aan het snoer te trekken.
13. Gebruik het apparaat niet als het elektriciteitsnoer of de stekker beschadigt zijn of als het apparaat defect is; alle reparaties, ook het vervangen van het elektriciteitsnoer mogen alleen uitgevoerd worden door een assistentiecentrum Ariete of door geautoriseerd technisch personeel Ariete om alle risico's te vermijden.
14. Als er verlengsnoeren worden gebruikt moeten ze geschikt zijn om gebruikt te worden met het vermogen van het apparaat om gevaren voor de gebruiker

te voorkomen en voor de veiligheid van de ruimte waarin het apparaat wordt gebruikt. De verlengsnoeren die niet geschikt zijn kunnen werkingstoringen veroorzaken.

15. Laat het snoer nooit loshangen daar waar kinderen het vast kunnen pakken.
16. Voor een veilig gebruik van het apparaat, gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
17. Het apparaat is alleen bedoeld voor HUISHOUELIJK GEBRUIK en is dus niet geschikt voor commercieel of industrieel gebruik.
18. Eventuele veranderingen van dit product, die niet nadrukkelijk door de producent zijn goedgekeurd, kunnen de veiligheid van de gebruiker in gevaar brengen, tevens vervalt de gebruiksgarantie.
19. Wanneer men het apparaat als afval wil verwerken moet het onbruikbaar gemaakt worden door de voedingskabel er af te knippen. Bovendien wordt het aanbevolen om alle gevaarlijke onderdelen van het apparaat te verwijderen, vooral voor kinderen die het apparaat kunnen gaan gebruiken als speelgoed.
20. Houdt de verpakkingselementen buiten bereik van kinderen omdat ze een gevaarenbron kunnen zijn.
21. Het product mag niet gevoed worden met een externe timer of met een afzonderlijk systeem dat op afstand wordt bediend.
22. Voordat het apparaat in werking wordt gezet, controleer of het goed is samengesteld.
23. Laat het apparaat niet werken zonder olie in de bak.
24. Vul de bak met olie voordat de stekker in het stopcontact wordt gestoken.
25. Let erop dat er stoom uit het apparaat kan komen tijdens het bakken en als de deksel wordt geopend.
26. De bak nooit aanraken en verplaats het apparaat niet of verwijder de olie als ze nog warm is.
27. Voordat het apparaat wordt losgehaald en de onderdelen worden gereinigd, zet het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en wacht totdat de olie in de bak is afgekoeld.
28. Het product mag alleen gebruikt worden met zijn eigen bedieningsgroep (D).
29.  Voor het correct vernietigen van het apparaat volgens de Europese Richtlijn 2012/19/CE lees het speciale blaadje dat bij het product wordt geleverd.

DEZE AANWIJZINGEN BEWAREN

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (Fig. 1)

- A Controleraampje voor het bakken
- B Knop loszetten deksel
- C Bak
- D Elektriciteitsysteem
- E Knop aanzetten/uitzetten (ON/OFF) met thermostaatverklikker
- F Draaiknop timerregelaar
- G Temperatuurschakelaar
- H Handvat
- I Knop loszetten handvat
- L Mand
- M Contact voor elektriciteitsysteem
- N Basis van het apparaat
- O Deksel met filter

GEBRUIKSAANWIJZING

- Voordat het apparaat wordt gebruikt, reinig de mand (L) en de bak (C) met een doek met warm water en delikaat reinigingsmiddel. Reinig het verwarmingselement van het elektriciteitsysteem (D) met een vochtige doek. Goed afdrogen en controleer of er waterresten zijn achtergebleven.
- Zet de bak (C) in de basis van het apparaat (N), door het aan de achterkant te plaatsen waar de referenties "MIN" (2,5 lt) en "MAX" (2,9 lt) staan (Fig. 2)
- Zet het elektriciteitsysteem (D) op zijn plaats in de basis van het apparaat (O), zodat de tandjes in de speciale gleufjes vallen en druk er zacht op zodat het helemaal wordt vastgezet. Controleer dat het goed is aangesloten op het contact (M) (M) (Fig. 3).
- Giet de olie in de bak (C), controleer dat het niveau tussen de referenties "MIN" en "MAX" ligt.

OPMERKING: *Gebruik olijfolie, maisolie of pinda-olie of reuzel van goede kwaliteit. Nooit verschillende soorten olie of reuzel mengen en nooit boter of margarine gebruiken omdat hierdoor rook en olie uit de bak kunnen komen. Als u reuzel gebruikt moet het gesmolten worden op lage temperatuur in een andere pan en vervolgens moet het vloeibaar in de bak (C) van de friteuse worden geschonken. **Nooit het vet direct in de bak (C) smelten.***

- Zet de deksel (L) op de bak (C) door de gleufjes op het handvat (H) precies in de speciale tanden te steken op de basis van het apparaat (N) (Fig. 4); controleer dat alles stabiel is.
- Sluit de deksel (O) met een klik en zet de mand (L) in de olie door op de speciale knop voor het loszetten te (I) te drukken en gelijktijdig het handvat (H) naar beneden te draaien op de basis van het apparaat (N) (Fig. 5).
- Steek de steker in een stopcontact en kies de gewenste temperatuur met de speciale keuzeschakelaar (G) op basis van de etenswaren die gebakken moeten worden.
- Druk op de startknop (E). De ingebouwde verklikker van de startknop gaat branden.
- Draai aan de timerknop (F) en zet hem op de gewenste baktijd.

LET OP: de olie wordt alleen verwarmt als de timerknop boven de "0" wordt gedraaid.

Als de olie de juiste temperatuur bereikt en klaar is voor het bakken, gaat de verklikker uit. Tijdens het gebruik kan de verklikker aan en uitgaan om aan te geven dat de friteuse de juiste temperatuur

behoud.

- Druk op de speciale knop (B) en open de deksel (O) (Fig. 6).
- Haal de mand (L) uit de olie door op de speciale knop voor het loshalen te drukken (I) en gelijktijdig het handvat (H) omhoog te trekken uit het apparaat (N) (Fig. 7).
- Stop de etenswaren die gebakken moeten worden in de mand (L) door de mand weer in de olie te zetten en de deksel (O) te sluiten zoals hiervoor wordt beschreven.
- Controleer de baktijd, op basis van het etenswaren, aangegeven op de basis van het apparaat en stel de draaiknop van de timerregelaar daarnaar in (F).
- Als de timer, indien ingesteld, een geluidsignaal laat horen, is het apparaat klaar met bakken. Zet de keuzeschakelaar van de temperatuur (G) op "0" en zet het apparaat uit met de speciale knop (E), trek de stekker uit het stopcontact en herhaal de vooraf beschreven handelingen om de mand omhoog te (L) halen. Laat de olie in de mand (C) lekken voordat de gebakken etenswaren eruit worden gehaald.

LET OP:

Voordat het apparaat wordt gebruikt controleer altijd of alle onderdelen goed samengesteld zijn.

Vochtige etenswaren goed afdrogen voordat ze in de olie worden gedompelt Bij het gebruik van ingevroren etenswaren moeten de stukjes ijs worden verwijderd door de mand (L) boven de gootsteen te schudden voordat ze in de olie wordt gezet. De aanwezigheid van water en/of ijs kan sputters van kokende olie veroorzaken.

Let op dat u niet in contact komt met de kokende olie.

REINGEN EN ONDERHOUD VAN HET APPARAAT

LET OP:

Voordat het apparaat wordt losgehaald en de onderdelen worden gereinigd, zet het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en wacht totdat de olie in de bak is afgekoeld.

Het elektriciteitsysteem (D) nooit onder water zetten en het apparaat nooit onder stromend water zetten.

- Open de deksel (O), verwijder de mand (L) zoals vooraf beschreven.
- Verwijder het elektriciteitsysteem (D) door hem naar boven te schuiven.
- Trek de bak eruit (C) door hem omhoog te trekken. Maak de bak leeg en verwerk de olie.
- De mand (L) en de bak (C) kunnen met warm water of in de vaatwasmachine gereinigd worden.
- Reinig het elektriciteitsysteem (D) met een vochtige doek.
- Droog alle onderdelen goed af.
- Het vaste filter, dat deel uit maakt van de deksel (O), kan gereinigd worden en hoeft niet te worden vervangen.

RAADGEVINGEN VOOR HET GEBRUIK

KEUZE EN DUUR VAN DE OLIE

- Het wordt aangeraden olie of vet te gebruiken dat bestendig is tegen hoge temperaturen.
- Het vet mag nooit onder het niveau "MIN" komen. Als het hieronder komt moet er nieuw vet toegevoegd worden.
- Filter de olie, als het koud is, na ieder gebruik.
- De duur van de olie hangt af van de kwaliteit en de manier waarop ze wordt gebruikt. Gepaneerd bakken maakt vuiler dan eenvoudig bakken.
- Iedere keer dat de olie wordt verwarmt verslechtert de kwaliteit en het wordt aarom aangeraden om de olie regelmatig te vervangen. **Vervang het als: het een nare geur heeft, rook veroorzaakt als het wordt verwarmd en een donkere kleur heeft.**

GOED BAKKEN

- Snijdt de etenswaren in kleine stukjes van gelijke afmetingen zodat ze evenredig worden gebakken.
- Droog de etenswaren goed af. Het voorkomt oliesputters en verlengt de duur van de olie.
- De etenswaren die veel water bevatten paneren of met meel bestuiven en de overtollige broodkruimels of het overtollige meel verwijderen voordat ze in de olie worden gedompelt.
- De aardappels afspoelen onder koud water en afdrogen voordat ze worden gebakken om het zetmeel te verwijderen. Op deze manier zullen de aardappels niet aan elkaar tijdens het bakken.
- Het overtollige beignetbeslag van de etenswaren af laten druipen
- Niet teveel etenswaren in de mand stoppen, het wordt aangeraden om de mand voor de helft van zijn capaciteit te vullen (zie de onderstaande tabel). Als de mand te vol is daalt de olietemperatuur te veel waardoor de etenswaren erg vet worden.
- Bak op de juiste temperatuur (zie de onderstaande tabel). Bij een te lage temperatuur nemen de etenswaren teveel vet op, bij een te hoge temperatuur verbranden ze van buiten maar blijven ze rauw aan de binnenkant.
- De etenswaren alleen in de olie dompelen als de juiste temperatuur is bereikt.
- Laat de etenswaren na het bakken niet te lang uitlekken in de mand. De stoom maakt ze minder krokant.
- De gebakken etenswaren alleen direct na het bakken zouten. Het zout verzacht de buitenste korst.

VERSE ETENSWAREN	Hoeveelheid (gr.)	Temperatuur (°C)	Minuten
PATAT	350	190	6 - 7
	700	190	9 - 13
VIS	200	170	5 - 6
SCHAALDIEREN / WEEKDIEREN	250	160	6 - 7
VLEES	250	180	4 - 7
GROENTE	200	160	4 - 6

INGEVROREN ETENSWAREN	Hoeveelheid (gr.)	Temperatuur (°C)	Minuten
PATAT	350	190	4 - 6
VIS	150		4 - 5
SCHAALDIEREN / WEEKDIEREN	150		4 - 5
VLEES	250		3 - 5
GROENTE	200		4 - 5

De tijden en de temperaturen zijn indicatief. Verander ze op basis van hoeveelheid en persoonlijke smaak. Voor ingevroren etenswaren volg de aanwijzingen van de producent.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές είναι αναγκαίο να λαμβάνετε τις κατάλληλες προφυλάξεις, μεταξύ των οποίων:


1. Σιγουρευτείτε ότι η ηλεκτρική τάση της συσκευής αντιστοιχεί σε εκείνη του ηλεκτρικού σας δικτύου.
2. Μην αφήνετε αφύλακτη την συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αποσυνδέστε την μετά από κάθε χρήση.
3. Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά ή επάνω σε πηγές θερμότητας.
4. Μην ρίχνετε νερό στις οπές αερισμού της συσκευής.
5. Μην αφήνετε την συσκευή εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο κλπ).
6. Προσέξτε ώστε το καλώδιο να μην έλθει σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
7. Η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες. Από άτομα που δεν έχουν εμπειρία και γνώση της συσκευής, εκτός κι αν επιβλέπονται προσεκτικά ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
8. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή.
9. Μη βυθίζετε ποτέ την ηλεκτρική μονάδα, το ρευματολήπτη και το ηλεκτρικό καλώδιο σε νερό ή άλλα υγρά, χρησιμοποιείτε ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό τους.
10. Ακόμα και αν η συσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργία, αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ηλεκτρικού ρευματος πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τα διαφορα μερη ή πριν προχωρήσετε στον καθαρισμο της.
11. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι πάντα καλά στεγνά πριν χρησιμοποιήσετε ή ρυθμίσετε τους διακόπτες που βρίσκονται στη συσκευή ή πριν αγγίξετε το ρευματολήπτη και τις συνδέσεις τροφοδοσίας.
12. Γιά την αποσύνδεση του ρευματολήπτη, κρατήστε τον καλά και αποσπάστε τον από την πρίζα τοίχου. Μην τον αποσπάτε ποτέ τραβώντας τον από το καλώδιο.
13. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν το ηλεκτρικο καλωδιο η ο ρευματολήπτης έχουν υποστεί ζημια, η η ίδια η συσκευή είναι ελαττωματική. Όλες οι επισκευες, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας, πρέπει να γίνονται μονον σε ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικο κεντρο Ariete η απο

εξουσιοδοτημένους τεχνικούς Ariete, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.

14. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης ηλεκτρικών προεκτάσεων, αυτές πρέπει να είναι κατάλληλες για την ισχύ της συσκευής, για να αποφευχθούν κίνδυνοι στο χειριστή και την ασφάλεια του χώρου που δουλεύετε. Οι ακατάλληλες προεκτάσεις μπορεί να προκαλέσουν ανωμαλίες λειτουργίας.
15. Μην αφήνετε να κρέμεται το καλώδιο σε κάποιο μέρος που θα μπορούσε να το πιάσει ένα παιδί.
16. Για να μην διακυβεύσετε την ασφάλεια της συσκευής, χρησιμοποιείτε μόνον αυθεντικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα, εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
17. Η συσκευή έχει επισημανθεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν πρέπει να προοριστεί για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.
18. Πιθανές μετατροπές στο παρόν προϊόν που δεν έχουν κατηγορηματικά εξουσιοδοτηθεί από τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσουν άρση της ασφάλειας και της εγγύησης της χρήσης της από τον χρήστη.
19. Όταν αποφασίσετε να αποσύρετε ως απόρριμμα την παρούσα συσκευή, συνιστάται να την καταστήσετε αδρανή, κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Συνιστάται επίσης να καταστήσετε αβλαβή εκείνα τα μέρη της συσκευής που είναι επιδεκτικά να αποτελέσουν κίνδυνο, ειδικά για τα παιδιά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την συσκευή στα παιχνίδια τους.
20. Τα στοιχεία της συσκευασίας δεν πρέπει να τα αφήνετε σε μέρη προσιτά στα παιδιά λόγω του ότι είναι πιθανές πηγές κινδύνου.
21. Το προϊόν δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικών χρονοδιακοπών ή με χωριστά συστήματα τηλεχειρισμού.
22. Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχει συναρμολογηθεί τέλεια.
23. Μη θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή χωρίς λάδι στον κάδο.
24. Γεμίστε τον κάδο με λάδι πριν βάλετε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος.
25. Προσέξτε ιδιαίτερα την εκπομπή ατμού κατά το τηγάνισμα και όταν ανοίγετε το καπάκι της συσκευής.
26. Μην αγγίζετε ποτέ τον κάδο, μη μετακινείτε τη συσκευή ή αφαιρείτε το λάδι όταν είναι ακόμα ζεστό.
27. Πριν προχωρήσετε στην αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό των μερών, σβήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος και περιμένετε να κρυώσει το λάδι στο εσωτερικό. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με τη δική του ηλεκτρική μονάδα.

28. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με τη δική του μονάδα ελέγχου (D).



29.  Για τη σωστή απόσυρση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ παρακαλείστε να διαβάσετε το συνημμένο στο προϊόν ειδικό φυλλάδιο.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Εικ. 1)

- A Παράθυρο ελέγχου τηγανίσματος
- B Πλήκτρο αποδέσμευσης καπακιού
- C Κάδος
- D Ηλεκτρική μονάδα
- E Πλήκτρο λειτουργίας/σβησίματος (ON/OFF) με ενδεικτική λυχνία θερμοστάτη
- F Κουμπί ρύθμισης χρονοδιακόπτη
- G Επιλογέας θερμοκρασίας
- H Λαβή
- I Πλήκτρο αποδέσμευσης λαβής
- L Καλάθι
- M Πρίζα ηλεκτρικής μονάδας
- N Σώμα της συσκευής
- O Καπάκι με φίλτρο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Πριν τη χρήση καθαρίστε το καλάθι (L) και τον κάδο (C) χρησιμοποιώντας ένα πανί με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Καθαρίστε την αντίσταση της ηλεκτρικής μονάδας (D) με ένα υγρό πανί. Στεγνώστε καλά, αφού βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη δεν έχουν υπόλοιπα νερού.
- Βάλτε τον κάδο (C) στο εσωτερικό του σώματος της συσκευής (N), τοποθετώντας στο πίσω μέρος τα μέρη στα οποία βρίσκονται οι αναφορές “MIN” (2,5 lt) και “MAX” (2,9 lt) (Εικ. 2).
- Τοποθετήστε την ηλεκτρική μονάδα (D) στην έδρα της στο σώμα της συσκευής (O), ώστε να εισέλθουν οι σχετικές εξοχές σύνδεσης στις ειδικές σχισμές και πιέστε την ελαφρά προς τα κάτω μέχρι το πλήρες μπλοκάρισμα, αφού βεβαιωθείτε για τη σωστή εισαγωγή στη σχετική πρίζα (M) (Εικ. 3).
- Ρίξτε το λάδι στον κάδο (C), αφού βεβαιωθείτε ότι η στάθμη βρίσκεται μεταξύ των αναφορών “MIN” και “MAX”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε ελαιόλαδο, αραβοσιτέλαιο, ή φυσιτικέλαιο, ή ακόμα στερεό μαγειρικό λίπος καλής ποιότητας. Μην αναμειγνύετε ποτέ διαφορετικά είδη ελαίων ή στερεού μαγειρικού λίπους και όχι βούτυρο ή μαργαρίνη καθ' όσον μπορεί να προκαλέσουν καπνό και να ξεχειλίσουν από το δοχείο. Αν χρησιμοποιείτε στερεό μαγειρικό λίπος, λειώστε το σε χαμηλή φωτιά σε ένα άλλο δοχείο, στη συνέχεια ρίξτε το υγροποιημένο λίπος στον κάδο (C) της φριτέζας.

Μη λειώνετε ποτέ το λίπος κατ' ευθείαν στον κάδο (C).

- Τοποθετήστε το καλάθι (L) πάνω στον κάδο (C) με τις εσοχές που βρίσκονται στη λαβή (H) να εισέρχονται εντελώς στους ειδικούς οδηγούς στο σώμα της συσκευής (N) (Εικ. 4). Βεβαιωθείτε για την τέλεια σταθερότητα.
- Κλείστε με κλικ το καπάκι (O) και βυθίστε το καλάθι (L) στο λάδι, πιέζοντας το σχετικό πλήκτρο αποδέσμευσης (I) και στρέφοντας ταυτόχρονα τη λαβή (H) προς τα κάτω στο σώμα της συσκευής (N) (Εικ. 5).
- Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος και επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία ανάλογα με τα τρόφιμα που θα τηγανίσετε μέσω του ειδικού επιλογέα (G).
- Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (E). Η σχετική ενσωματωμένη στο πλήκτρο λειτουργίας ενδεικτική λυχνία θα φωτιστεί.
- Στρέψτε το κουμπί του χρονοδιακόπτη (F) επιλέγοντας τον επιθυμητό χρόνο ψησίματος.

ΠΡΟΣΟΧΉ: το λάδι θα αρχίσει να θερμαίνεται μόνον αν το κουμπί του χρονοδιακόπτη στραφεί πέρα από το "0".

Όταν το λάδι φτάσει στη σωστή θερμοκρασία και θα είναι έτοιμο για τηγάνισμα, η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει. Η λυχνία μπορεί να ανάβει και να σβήνει κατά τη χρήση προς ένδειξη του ότι η φριτέζα διατηρεί τη σωστή θερμοκρασία.

- Πιέστε το ειδικό πλήκτρο (B) και ανοίξτε το καπάκι (O) (Εικ. 6).
- Σηκώστε το καλάθι (L) από το λάδι, πιέζοντας το σχετικό πλήκτρο αποδέσμευσης (I) και σηκώνοντας ταυτόχρονα τη λαβή (H) από το σώμα της συσκευής (N) (Εικ. 7).
- Τοποθετήστε στο εσωτερικό του καλαθιού (L) τις τροφές που θα τηγανίσετε, κατεβάστε πάλι το καλάθι και κλείστε το καπάκι (O) όπως ανεφέρθη προηγουμένως.
- Κοιτάξτε το χρόνο τηγανίσματος, ανάλογα με τις τροφές, που αναγράφεται στο σώμα της συσκευής και κατά συνέπεια ρυθμίστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη (F).
- Όταν ο χρονοδιακόπτης, αν έχει επιλεγεί, εκπέμψει ένα ηχηρό σήμα, το τηγάνισμα έχει ολοκληρωθεί. Στρέψτε το επιλογέα θερμοκρασίας (G) στο "0" και σβήστε τη συσκευή μέσω του του ειδικού πλήκτρου (E), αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος και επαναλάβετε τις διαδικασίες που αναφέρθησαν προηγουμένως για να ανυψώσετε το καλάθι (L). Αφήστε να στραγγίξει το λάδι στο εσωτερικό του κάδου (C) πριν βγάλετε τις τηγανισμένες τροφές.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε πάντα ότι έχετε συναρμολογήσει σωστά όλα τα μέρη.

Στεγνώστε καλά τα πολύ υγρά τρόφιμα πριν τα ρίξετε στο λάδι. Για τα κατεψυγμένα τρόφιμα, αφαιρέστε τα περιττά στρώματα πάγου νινάζοντας το καλάθι (L) πάνω από το νεροχύτη πριν το βυθίσετε στο λάδι. Η παρουσία νερού και/ή πάγου μπορεί να προκαλέσει εκτοξεύσεις καυτού λαδιού.

Προσέξτε ιδιαίτερα να μην έλθετε σε επαφή με το καυτό λάδι.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πριν προχωρήσετε στην αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό των μερών, σβήστε τη συσκευή. Αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος και περιμένετε να κρυώσει το λάδι στο εσωτερικό.

Μη βυθίσετε ποτέ την ηλεκτρική μονάδα (D) στο νερό και μην την θέτετε κάτω από τρεχούμενο νερό.

- Ανοίξτε το καπάκι (O), αφαιρέστε το καλάθι (L) όπως ανεφέρθη προηγουμένως.
- Αφαιρέστε την ηλεκτρική μονάδα (D) τραβώντας την προς τα επάνω.
- Βγάλτε τον κάδο (C) τραβώντας τον προς τα επάνω. Αδειάστε τον και περισυλλέξτε το λάδι.
- Τόσο το καλάθι (L) όσο και ο κάδος (C) μπορούν να πλυθούν σε ζεστό νερό ή στο πλυντήριο πιάτων.
- Καθαρίστε την ηλεκτρική μονάδα (D) με ένα υγρό πανί.
- Στεγνώστε με φροντίδα όλα τα μέρη.
- Το σταθερό φίλτρο, μέρος του καπακιού (O), μπορεί να πλυθεί και δε χρειάζεται αντικατάσταση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΛΙΠΩΝ

- Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση, λάδι ή λίπος που μπορεί να αντέξει τις υψηλές θερμοκρασίες.
- Το λίπος δεν πρέπει να κατέβει ποτέ κάτω από τη στάθμη “MIN”. Αν συμβεί αυτό κατά το τηγάνισμα, προσθέστε κι άλλο.
- Φιλτράρετε το λάδι, όταν έχει κρυώσει, μετά από κάθε τηγάνισμα.
- Η διάρκεια του λαδιού εξαρτάται από την ποιότητά του και από το πόσο τηγανίζετε. Το πανέ, για παράδειγμα, λερώνει περισσότερο από το απλό τηγάνισμα.
- Το λάδι που ζεσταίνεται πολλές φορές αλλοιώνεται, γι' αυτό συνιστάται η πλήρης αντικατάστασή του περιοδικά. **Αντικαταστήστε το όταν: έχει άσχημη οσμή, εκπέμπει καπνό όταν είναι ζεστό ή όταν έχει σκούρο χρώμα.**

ΠΩΣ ΝΑ ΤΗΓΑΝΙΣΕΤΕ ΣΩΣΤΑ

- Κόψτε τις τροφές σε μικρά κομμάτια ίσων διαστάσεων ώστε να τηγανιστούν ομοιόμορφα.
- Στεγνώστε εντελώς τις τροφές. Θα αποφύγετε υπερχειλίσεις του λαδιού και θα επιμηκυνθεί ο χρόνος ζωής του λαδιού.
- Αλευρώστε ή πανάρετε τις τροφές που είναι πλούσιες σε νερό, απομακρύνοντας την περιττή φρυγανιά ή το αλεύρι πριν τα βυθίσετε.
- Ξεβάγατε σε κρύο νερό και στεγνώστε τις πατάτες πριν τις τηγανίσετε για να φύγει το άμυλο. Δεν θα κολλήσουν μεταξύ τους κατά το τηγάνισμα.
- Στραγγίξτε τις τροφές σε κουρκούτι από την υπερβολική επένδυση χυλού.
- Μην υπερφορτώνετε το καλάθι και, είναι προτιμητέο, να τηγανίζετε το ήμισυ της μέγιστης ποσότητας (βλέπε τον παρακάτω πίνακα). Η θερμοκρασία του λαδιού θα έπεφτε απότομα, κάνοντας τις τροφές πολύ λαδωμένες.
- Τηγανίζετε στη σωστή θερμοκρασία (βλέπε τον παρακάτω πίνακα). Αν το τηγάνισμα γίνεται σε

χαμηλή θερμοκρασία τα τρόφιμα απορροφούν λάδι, αν είναι πολύ υψηλή απ' έξω καίνονται και το εσωτερικό παραμένουν ωμά.

- Βυθίζετε τις τροφές μόνον όταν το λάδι έχει φτάσει στη σωστή θερμοκρασία.
- Μην αφήνετε τα τηγανισμένα τρόφιμα για πολύ χρόνο στη θέση στραγγίγματος. Ο ατμός θα τα έκανε να χάσουν την τραγανή γεύση τους.
- Αλατίστε τα τηγανισμένα τρόφιμα μόνον αμέσως πριν το σερβίρισμα στο τραπέζι. Το αλάτι μαλακώνει την εξωτερική κρούστα .

ΦΡΕΣΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ	Ποσότητα (γρ.)	Θερμοκρασία (°C)	Λεπτά
ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ	350	190	6 - 7
ΠΑΤΑΤΕΣ	700	190	9 - 13
ΨΑΡΙ	200	170	5 - 6
ΑΣΤΑΚΟΕΙΔΗ / ΟΣΤΡΑΚΑ	250	160	6 - 7
ΚΡΕΑΣ	250	180	4 - 7
ΛΑΧΑΝΙΚΑ	200	160	4 - 6

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ	Ποσότητα (γρ.)	Θερμοκρασία (°C)	Λεπτά
ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ	350	190	4 - 6
ΠΑΤΑΤΕΣ			
ΨΑΡΙ	150		4 - 5
ΑΣΤΑΚΟΕΙΔΗ / ΟΣΤΡΑΚΑ	150		4 - 5
ΚΡΕΑΣ	250		3 - 5
ΛΑΧΑΝΙΚΑ	200		4 - 5

Οι χρόνοι και οι θερμοκρασίες τηγανίσματος είναι ενδεικτικές. Προσαρμόστε τους ανάλογα με τις ποσότητες και τις προσωπικές σας γευτικές προτιμήσεις. Για τα κατεψυγμένα τρόφιμα ακολουθήστε τις ενδείξεις του παραγωγού.


ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ

Используя электрические приборы необходимо выполнять следующие меры предосторожности:

1. Убедитесь в том, что напряжение прибора совпадает с напряжением Вашей электрической сети.
2. Не оставляйте без присмотра включённый в электрическую сеть прибор; отключайте его после каждого использования.
3. Не ставьте прибор вблизи источников отопления или на их поверхности.
4. При эксплуатации ставить прибор только на горизонтальные и устойчивые поверхности.
5. Не оставляйте прибор под воздействием атмосферных явлений (дождя, солнца и т.д.).
6. Электрический провод не должен касаться горячих поверхностей.
7. Этот прибор не должен использоваться лицами (включая детей) с неполными физическими, сенсорными или умственными способностями; лица с недостаточным опытом и знаниями обращения с прибором могут пользоваться прибором только под строгим надзором человека, ответственного за их безопасность, или после подробного инструктажа этого человека.
8. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
9. Никогда не опускайте блок питания и сетевой шнур в воду или другие жидкости; для чистки использовать влажную ткань.
10. Даже если прибор выключен, необходимо отсоединить вилку провода от электрической розетки, прежде чем собирать или разбирать его детали и приступать к чистке.
11. Необходимо тщательно высушить руки, прежде чем нажимать и регулировать кнопки прибора и дотрагиваться до вилки провода и электрических деталей.
12. При отсоединении от электрической розетки братья руками непосредственно за штепсель. Никогда не тянуть за провод для того, чтобы вытащить его.
13. Не используйте прибор, если шнур питания или вилка повреждены, или если оборудование имеет какие-либо дефекты; все ремонтные работы, включая замену шнура питания, должны выполняться только в сервисном центре Ariete или уполномоченным техниками Ariete в целях предотвра-

щения каких-либо рисков.

14. В случае использования удлинителей последние должны соответствовать мощности прибора во избежание опасности для оператора и безопасности рабочей среды. Неподходящие удлинителя могут привести к неисправности.
15. Не оставлять прибор со свешивающимся шнуром в месте, доступном для детей.
16. Для обеспечения безопасности прибора используйте только рекомендуемые производителем запасные части и аксессуары.
17. Прибор предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и не должен использоваться в производственных или коммерческих целях.
18. Вносимые изменения в прибор, если они чётко не указаны производителем, могут привести к потере безопасности и гарантии его эксплуатации со стороны потребителя.
19. В случае если Вы решили выбросить этот прибор, рекомендуется перерезать электрический провод для невозможности его дальнейшего использования. Рекомендуется также обезвредить те части прибора, которые могут представлять опасность, в случае их использования детьми для своих игр.
20. Составные части упаковки не должны оставаться в местах, доступных для детей, так как они могут представлять источник опасности.
21. Не использовать прибор со внешними таймерами или автономными установками с дистанционным управлением.
22. Перед использованием аппарата убедитесь, что он полностью собран.
23. Не используйте устройство, если в емкости нет масла.
24. Заполните емкость маслом, прежде чем вставить вилку в розетку.
25. Будьте осторожны: выход горячего пара во время приготовления пищи и при открытии крышки.
26. Никогда не прикасайтесь к емкости, перемещать прибор или слить масло, пока оно еще горячее.
27. Прежде чем приступить к разборке и чистке компонентов, выключите прибор, выньте вилку из розетки и подождите, пока масло остынет. Использовать прибор только с собственным электроблоком.
28. Никогда не помещайте блок питания (D) в воду и под струю крана.
29.  В отношении правильной утилизации прибора в соответствии с

Европейской директивой 2012/19/ЕС прочитайте информативный листок, прилагаемый к прибору.

СОХРАНИТЬ ИНСТРУКЦИЮ

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА (Рис. 1)

- A Смотровое окошко
- B Кнопка разблокировки крышки
- C Емкость
- D Электроблок
- E Кнопка включения/выключения (ON/OFF) с индикатором термостата
- F Регулятор таймера
- G Переключатель температуры
- H Рукоятка
- I Кнопка разблокировки рукоятки
- L Корзина
- M Разъем электроблока
- N Корпус прибора
- O Крышка с фильтром

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Перед использованием очистить корзинку (L) и емкость (C) с помощью тряпки, теплой воды и мягкого моющего средства. Очистите сопротивление электроблока (D) влажной тряпкой. Хорошо протереть, убедившись, что на компонентах прибора нет остатков воды.
- Установите емкость (C) в корпус прибора (N), поместив заднюю часть на отметку «MIN» (2,5 л) и «MAX» (2,9 л) (Рис. 2).
- Установите электроблок (D) в гнездо на корпусе прибора (O), так чтобы соответствующие риски вошли в пазы, и нажать слегка вниз до полной блокировки и установки в соответствующий разъем (M) (Рис. 3).
- Налить масло в емкость (C) до уровня между «MIN» и «MAX».

ПРИМЕЧАНИЕ: *Используйте оливковое, кукурузное или арахисовое масло или свиное сало хорошего качества. (N) (рис. 4) обеспечить полную стабильность. Никогда не смешивайте различные виды масла или свиное сало со сливочным маслом или маргарином, поскольку это приводит к образованию дыма. Если вы используете сало, растопить его на слабом огне в другой кастрюле, залить расплавленный жир в емкость (C) фритюрницы.*

Никогда не растапливать жир непосредственно в емкости (C).

- Вставить корзину (L) в емкость (C), вставить пазы на рукоятке (H) в пазы на корпусе прибора (N) (Рис. 4); обеспечить полную стабильность.
- Защелкнуть крышку (O) и погрузить корзину (L) в масло, нажав на кнопку разблокировки (I) и одновременно поворачивая ручку (H) вниз на корпусе прибора (N) (Рис. 5).
- Вставьте вилку в розетку и выберите нужную температуру исходя из типа продуктов для

жарки с помощью переключателя (G).

- Нажмите кнопку включения (E). Встроенный индикатор на кнопке включения загорится.
- Поверните ручку таймера (F), регулируя желаемое время приготовления.

ВНИМАНИЕ: масло начнет нагреваться только тогда, когда ручка таймера установлена на значение, отличное от «0».

Когда масло нагреется до нужной температуры и будет готово для жарки, светодиод погаснет. Во время работы индикатор может включаться и выключаться, показывая, что фритюрница поддерживает нужную температуру.

- Нажмите кнопку (B) и откройте крышку (O) (рис.6). 6).
- Поднимите корзину (L) с маслом, нажав на кнопку (I) и одновременно поднимая ручку (H) на корпусе прибора (N) (Рис. 7).
- Положите в корзину (L) продукты для жарки, опустите корзину и накройте крышкой (O), как описано выше.
- Выбрать время приготовления, в зависимости от продуктов, указанное на корпус прибора, и установить ручку регулировки таймера (F).
- Когда таймер (если задействован) подаст звуковой сигнал, приготовление завершено.е вступать в контакт с горячим маслом.ЧИСТКА И УХОД Установить терморегулятор (G) на "0" и выключить прибор с помощью кнопки (E), вынуть вилку из розетки и повторить описанные выше шаги для подъема корзины (L). Дать маслу стечь в емкость (C), прежде чем вынимать жареную пищу.

ВНИМАНИЕ:

Перед началом эксплуатации устройства всегда проверяйте правильности монтажа всех компонентов.

Тщательно высушите продукты перед погружением в масло. В случае замороженных продуктов, удалить избыточные кусочки льда, встряхивания корзину (L) над раковиной, прежде чем опустить корзину в масло. Наличие воды и / или льда может привести к разбрызгиванию горячего масла.

Будьте очень осторожны, избегайте контакта с горячим маслом.

ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

ВНИМАНИЕ:

Прежде чем приступить к разборке и чистке компонентов, выключите прибор, выньте вилку из розетки и подождите, пока масло остынет.

Никогда не опускайте блок питания (D) в воду и под струю прибора.

- Откройте крышку (O), выньте корзину (L), как описано выше.
- Снимите электроблок (D), потянув его вверх.
- Вынуть емкость (C), потянуть ее вверх. Опорожнить ее и утилизировать масло.
- Корзину (L) и емкость (C) можно мыть в горячей воде или посудомоечной машине.
- Очистите электроблок (D) влажной тряпкой.
- Тщательно просушивать все компоненты.
- Моющийся перманентный фильтр на крышке (O) замене не подлежит.

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВЫБОР И СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИРОВ

- Предпочтительно использовать масла или жиры, устойчивые к высоким температурам.
- Уровень жира не должен опускаться ниже "MIN". Если это происходит во время жарки, добавьте его снова.
- Охлаждать и фильтровать масло после каждой жарки.
- Срок использования масла зависит от его качества и продолжительности использования. Панировка, например, больше всего загрязняет жареное блюдо.
- Горячее масло ухудшается с течением времени, поэтому рекомендуется регулярно полностью заменять его. **Заменить масло, если: оно имеет неприятный запах, образует дым при нагревании или когда темнеет.**

КАК ПРАВИЛЬНО ЖАРИТЬ

- Резать продукты на маленькие кусочки одинакового размера, так чтобы они прожаривались равномерно.
- Продукты должны быть сухими. Это позволит избежать перелива масла через край и продлить срок его службы.
- Панировать или посыпать мукой продукты, стряхивая избыток сухарей или муки перед погружением.
- Промыть картофель в холодной воде и просушить перед жаркой, чтобы удалить крахмал. Дольки картофеля не будут прилипать друг к другу во время жарки.
- Сцедить избыток жидкого теста с продукта.
- Не перегружать корзину и, желательнее, жарить половину максимального количества (см. таблицу ниже). Температура масла резко понизится, в результате чего пища будет очень жирной.
- Жарить при надлежащей температуре (см. таблицу ниже). Если температура слишком низкая, поджариваемый продукт впитывает масло, если слишком высокая - пригорает, а внутри остается сырым.
- Погружать продукты в масло только, когда оно достигнет нужной температуры.
- Не оставляйте картофель слишком долго для стекания масла. Под воздействием пара он перестанет быть хрустящим.
- Посолить поджарку непосредственно перед подачей на стол. Соль смягчает внешнюю корочку.

СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ	Кол-во (гр.)	Температура (°C)	Минуты
КАРТОФЕЛЬ ФРИ	350	190	6 - 7
	700	190	9 - 13
РЫБА	200	170	5 - 6
МОЛЛЮСКИ / РАКООБРАЗНЫЕ	250	160	6 - 7
МЯСО	250	180	4 - 7
ОВОЩИ	200	160	4 - 6

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ	Кол-во (гр.)	Температура (°C)	Минуты
КАРТОФЕЛЬ ФРИ	350	190	4 - 6
РЫБА	150		4 - 5
МОЛЛЮСКИ / РАКООБРАЗНЫЕ	150		4 - 5
МЯСО	250		3 - 5
ОВОЩИ	200		4 - 5

Время и температура приготовления являются индикативными. Изменить их значения в зависимости от личного вкуса. В отношении замороженных продуктов, следуйте инструкциям производителя.

Дата изготовления указана на корпусе изделия в зашифрованном виде SN wk/yrabcdefg,
где wk – неделя производства
yr – год производства
abcdefg – серийный номер изделия

Соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования, утвержден Решением Комиссии Таможенного союза №768 от 16 августа 2011 года

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза №879 от 9 декабря 2011 года

Информация о сертификации в приложении к гарантийному талону и/или на упаковке изделия.

230В~ - 50Гц - 2000Вт - Класс I – IPX0

Сделано в Китае

Импортер: ООО «Медиатех»,

Юридический адрес: 127006, город Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 16, строение 3, ПОМ. I, КОМ 2

Фактический адрес: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.29, корпус 3, пом.II, ком.3

Изготовитель: De' Longhi Appliances Srl /«Делонги Апплаенсис СРЛ» Адрес: 50013 Италия, Флоренция, Кампи Бизенцио, Виа С. Куирико 300.

Список организаций, уполномоченных изготовителем на работу с претензиями потребителей и сервисным обслуживанием, размещен на сайте: <http://www.ariete.net/ru/assistance>

Горячая линия Ariete +7915165611

Товар поставляется в собранном виде, специальных требований к перевозке и хранению не установлено.

Утилизировать в соответствии с законодательством места реализации.

Гарантийный срок 2 года. Срок службы изделия 2 года.

Информация о сертификации в приложении к гарантийному талону и/или на упаковке изделия.

تنبيهات مهمة

اقرأ هذه التعليمات قبل الاستخدام

يجب التقيد ببعض الإحتياطات اثناء إستعمال المواد الكهربائية و منها ما يلي:

1. تأكدوا من ان خصائص الجهاز توافق مواصفات شبكة الكهرباء بمنزلكم من ناحية قوة الجهد.
2. تفادوا ترك الجهاز من دون مراقبة و هو لا يزال متصل بالتيار الكهربائي بل يجب عليكم فصله عن التيار بعد كل إستعمال.
3. لا تضعوا الجهاز فوق او بالقرب من مصادر الحرارة.
4. قوموا بوضع الجهاز فوق سطحية ثابتة و منبسطة اثناء الاستعمال.
5. لا تتركوا الجهاز عرضة للعوامل الطبيعية (المطر و الشمس الخ،).
6. تجنبوا تلأمس السلك الكهربائي بسطحيات ساخنة.
7. لا يجب أن يتم استخدام الجهاز من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي قدرات محدودة جسدياً أو حسيّاً أو عقلياً، أو الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة ومعرفة كافية، إلا إذا قام بمراقبتهم وإرشادهم شخص مسئول عن سلامتهم.
8. راقب الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
9. لا تغمر أبداً الوحدة الكهربائية، القابس والكابلات الكهربائي في الماء أو أية سوائل أخرى، استخدم قطعة قماش مبللة لتنظيف الجهاز.
10. حتى عندما لا يكون الجهاز في وضع التشغيل يجب فصله عن مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو فك الأجزاء المفردة وقبل التنظيف.
11. تأكد من تجفيف يديك جيداً قبل الاستخدام أو ضبط المفاتيح الموجودة بالجهاز، وقبل لمس القابس والتوصيل الكهربائي.
12. لنزع الفيشة من عن المقبس قوموا بمسكها بحزم من القرب و لا يجب عليكم إبدأ سحبها من عن بعد.
13. لا تقم باستخدام الجهاز في حالة تلف الكابلات الكهربائي أو القابس، أو إذا كان هناك عيب بالجهاز نفسه؛ يجب أن تتم جميع عمليات الإصلاح بما فيها استبدال قابس الشحن فقط في مركز الدعم الفني المُعتمد أريتيه Ariete أو بواسطة فني معتمد من أريتيه، حتى تتجنب أي مخاطر.
14. في حالة وجود ضرر او عطب بالسلك الكهربائي، يجب ان يتم إستبداله من قبل الشركة المصنعة او من قبل مركز الرعاية الفنية التابعة لها، او على اية حال من قبل فني مؤهل و ذلك لتفادي حدوث او وقوع اي خطر.
15. لا تترك الكابل في مكان يمكن للأطفال الإمساك به.
16. حتى لا تعرض سلامة الجهاز للخطر، استخدم قطع الغيار والملحقات الأصلية فقط، المعتمدة من جهة تصنيع الجهاز.

17. تم تصنيع الجهاز لإستعمال منزلي فقط و لذا يجب عدم إستعماله في إطار صناعي او تجاري.
18. اي تعديلات غير مرخصة من الشركة المصنعة يخضع لها الجهاز لها ان تشكل خطر على المستخدم و تبطل فاعلية الضمان.
19. في حالة اردتم التخلص من الجهاز، ننصح اولاً بجعله غير قادر على العمل من خلال نزع السلك الكهربائي، ثانياً ننصح بفك الاجزاء التي لها ان تشكل خطر على الاطفال و الذين من الممكن ان يستعملوا الجهاز او احدى مكوناته للعب و اللهو.
20. من الممكن ان تشكل مواد التغليف خطر على الاطفال اذا ما تم تركها بمتناولهم.
21. لا يجب تغذية الجهاز من خلال مؤقت خارجي أو أنظمة مستقلة للتحكم عن بعد.
22. قبل بدء تشغيل الجهاز، تأكد من أنه قد تم تجميعه وتركيبه بالكامل.
23. لا تقم بتشغيل الجهاز والوعاء وهو خالي من الزيت.
24. قم أولاً بملء الوعاء بالزيت قبل إدخال قابس الجهاز في مأخذ التيار الكهربائي.
25. توخي الحذر من خروج بخار الماء أثناء الطهي وعند فتح غطاء الجهاز.
26. لا تقم أبداً بلمس الوعاء، تحريك الجهاز أو التخلص من الزيت عندما يكون ساخناً.
27. قبل أن تبدأ في فك مكونات الجهاز وتنظيفها، أطفئ الجهاز، وافصل القابس من مأخذ التيار الكهربائي وانتظر حتى يبرد الزيت الموجود داخل الوعاء. يجب أن يتم استخدام الجهاز فقط مع الوحدة الكهربائية الخاصة به.
28. يجب أن يتم استخدام الجهاز فقط مع مجموعة أدوات التحكم الخاصة به (D).
29.  للتخلص من المنتج بطريقة صحيحة طبقاً للائحة الأوروبية CE/2012/19، نرجو قراءة النشرة الخاصة المُلحقة بالمنتج.

قوموا بالاحتفاظ بهذه التعليمات

وصف الجهاز (شكل رقم ١)

A	منفذ مراقبة مستوى الطهي
B	زر فك الغطاء
C	وعاء
D	وحدة كهربائية
E	زر تشغيل وإيقاف الجهاز (ON/OFF) بمؤشر الترموستات
F	مقبض ضبط المؤقت
G	مقبض اختيار درجة الحرارة
H	مقبض
I	زر فك المقبض
L	سلة
M	مأخذ الوحدة الكهربائية
N	جسم الجهاز
O	غطاء مزود بفلتر

تعليمات الاستخدام

- قبل استخدام المقلاة اغسل السلة (L) والوعاء (C)، باستخدام قطعة من القماش مُبللة بماء ساخن وبسائل تنظيف لطيف. قم بتنظيف وحدة المقاومة الخاصة بالوحدة الكهربائية (D) باستخدام قطعة من القماش مُبللة. جفف جيداً جميع المكونات وتأكد من أنها خالية من بقايا الماء.
- ادخل الوعاء (C) داخل جسم الجهاز (N)، واضعاً في الخلف الجزء الذي توجد به مؤشرات الحد الأدنى (MIN ٢,٥ لتر) والحد الأقصى (MAX ٢,٩ لتر) (الشكل رقم ٢).
- ضع الوحدة الكهربائية (D) في المكان المُخصص لها في جسم الجهاز (O) بحيث تكون سنون التركيب مُعشقة في الفتحات المُخصصة لها ثم اضغط عليها بخفة نحو الأسفل حتى يتم التعشيق الكامل، مع التأكد من الوضع الصحيح في المأخذ الخاص (M) (الشكل رقم ٣).
- ضع الزيت في الوعاء (C)، وتأكد من أن مستوى الزيت ما بين علامات "الحد الأدنى" و"الحد الأقصى".
- ملحوظة:** قم باستخدام زيت الزيتون، زيت الذرة أو الفول السوداني أو دهون الحيوانات ذات الجودة العالية. لا تخلط أبداً أنواع مختلفة من الزيوت أو دهون الحيوانات ولا تقم باستخدام الزبد أو السمن حيث يمكن أن يتسبب استخدامها في صعود دخان كما يمكن أن يخرج من الوعاء. إذا قمت باستخدام دهون الحيوانات، قم بإذابته على نار منخفضة في وعاء آخر، ثم ضع الدهون السائلة في وعاء (C) المقلاة. لا تقم أبداً بإذابة الدهون في الوعاء (C) مباشرة.
- ضع السلة (L) فوق الوعاء (C)، وباستخدام الفتحات الموجودة على المقبض (H) ادخل بشكل صحيح الأسنان الخاصة بالتعشيق الموجودة في جسم الجهاز (N) (الشكل رقم ٤)؛ تأكد من ثبات السلة التام).

- أغلق الغطاء بإحكام (O) واغمر السلة (L) في الزيت، ثم اضغط على الزر الخاص بالفتح (I) مع إدارة المقبض (H) في نفس الوقت إلى أسفل على جسم الجهاز (N) (الشكل رقم ٥).
- ضع القابس في مأخذ التيار الكهربائي واختر درجة الحرارة المطلوبة وفقاً لنوع الطعام الذي تريد قليه بواسطة مقبض الاختيار (G) المخصص لذلك.
- اضغط على زر التشغيل (E). سوف يضيء المؤشر الموجود على زر التشغيل الخاص بذلك.
- أدر مقبض المؤقت (F) لضبط وقت الطهي المطلوب.
- تنبيه: سيبدأ تسخين الزيت فقط عند تدوير مقبض المؤقت على درجة أعلى من «٠».
- عندما يصل الزيت إلى درجة الحرارة التي قمت بضبطها ويكون جاهز للقلي، سوف ينطفئ المؤشر المضيء. من الممكن أن يضيء المؤشر وينطفئ أثناء الاستخدام إشارة على احتفاظ المقلاة بدرجة الحرارة الصحيحة.
- اضغط على الزر المخصص (B) وافتح غطاء الجهاز (O) (الشكل رقم ٦).
- ارفع السلة (L) من الزيت، ثم اضغط على الزر الخاص بالفتح (I) مع رفع المقبض (H) في نفس الوقت من جسم الجهاز (N) (الشكل رقم ٧).
- ضع الطعام الذي تريد قليه داخل السلة (L)، اخفض السلة واقفل الغطاء (O) كما هو مذكور سابقاً.
- انظر إلى مدة الطهي، وفقاً لنوع الطعام، المبيّنة على جسم الجهاز وقم بضبط مقبض ضبط المؤقت (F) وفقاً للمدة المطلوبة.
- عندما يصدر المؤقت، إذا تم ضبطه، مؤشر صوتي، هذا يعني أن عملية الطهي انتهت. ضع مقبض اختيار الحرارة (G) على الدرجة صفر وقم بإطفاء الجهاز بواسطة الزر المخصص لذلك (E)، افصل القابس من مأخذ التيار الكهربائي وقم بتكرار العمليات المذكورة سابقاً لرفع السلة (L). اترك الزيت ليصفي داخل الوعاء (C) قبل إخراج الطعام المغلي.

تنبيه:

قبل بدء استخدام الجهاز، تأكد من تجميع وتركيب كل مكوناته بشكل صحيح.

قم بتجفيف الأطعمة بعناية التي تتميز بالرطوبة الزائدة قبل غمرها في الزيت. أما بالنسبة للأطعمة المجمدة، تخلص من قطع الثلج الزائدة بهز السلة (L) على حوض المطبخ قبل وضع السلة في الزيت. حيث أن وجود ماء و/أو ثلج قد يخرج رذاذ زيت مغلي.

توخي أشد الحذر من التلامس مع الزيت المغلي.

التنظيف والصيانة

تنبيه:

- قبل أن تبدأ في فك مكونات الجهاز وتنظيفها، أطفئ الجهاز، أفصل القابس من مأخذ التيار الكهربائي وانتظر حتى يبرد الزيت الموجود داخل الجهاز.
- لا تغمر أبداً الوحدة الكهربائية (D) في الماء ولا تضعها تحت تدفق ماء الصنبور.
- افتح الغطاء (O)، فك السلة (L) كما هو مذكور سابقاً.
 - فك الوحدة الكهربائية (D) برفعهما إلى أعلى
 - اخرج الوعاء (C) برفعه إلى أعلى. قم بتفريغه والتخلص من الزيت.
 - سواء السلة (L) أو الوعاء (C) يمكن غسلهما بماء ساخن في غسالة الأطباق.
 - قم بتنظيف الوحدة الكهربائية (D) باستخدام قطعة من القماش مُبللة.
 - جفف جميع الأجزاء بعناية شديدة.
 - إن الفلتر الدائم، وهو جزء من الغطاء (O) قابل للغسيل ولا يتطلب تغييره.

اقتراحات للاستخدام

اختيار الدهون ومدة استخدامها

- من الأفضل استخدام زيوت أو دهون قادرة على تحمل درجات الحرارة العالية.
- لا يجب أن يقل أبداً مستوى الدهون عن الحد الأدنى. إذا حدث ذلك أثناء القلي، قم بإضافة دهون من جديد.
- قم بترشيح الزيت عندما يبرد بعد كل عملية قلي
- تعتمد مدة بقاء الزيت على جودته أو على ما يُقلى به. فعلى سبيل المثال إن قلي الطعام المُغطى بطبقة من البقسماط يؤدي إلى اتساخ الزيت أكثر من القلي العادي.
- إذا تم تسخين الزيت عدة مرات يتلف، ولذلك يُنصح بتغييره بالكامل بشكل دوري. قم بتغييره عندما: يصدر رائحة كريهة، يصدر دخان عند تسخينه أو يصبح لونه غامق.

قلي الأطعمة بطريقة صحيحة

- قطع الأطعمة إلى قطع متساوية الحجم بحيث يتم طهيها بالتساوي.
- جفف الأطعمة جيداً قبل غمرها في الزيت. هكذا تتجنب رذاذ الزيت وتطيل من مدة استخدام الزيت.
- غطي الأطعمة الغنية بالماء بطبقة من البقسماط أو من الدقيق، وتخلص من كمية البقسماط أو الدقيق الزائدة قبل غمر الأطعمة في الزيت.
- قم بشطف البطاطس بماء بارد وتجفيفها قبل قليها لإزالة النشا. لن تلتصق بعضها ببعض أثناء عملية الطهي.
- قم بتصفية العجائن من الكمية الزائدة من الخلطة.
- لا تقم بتحميل السلة بشكل مفرط، ويُفضل قلي نصف الكمية القصوى (أنظر إلى الجدول

المذكور أدناه). فقد يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في درجة حرارة الزيت، ومن ثم يؤدي إلى قلبي مشبع بالدهون.

- قم بقلبي الأطعمة في درجة الحرارة المذكورة (أنظر إلى الجدول المذكور أدناه). إذا كانت درجة الحرارة أقل بكثير سوف تمتص الأطعمة المقلية الزيت، وإذا كانت عالية للغاية فسوف تحترق الأطعمة من الخارج وتظل نيئة من الداخل.
- اغمر الأطعمة في الزيت فقط عندما يصل درجة حرارة الزيت إلى الدرجة الصحيحة.
- لا تترك الأطعمة المقلية كثيرًا في مرحلة تقطير الزيت. حيث أن البخار قد يجعلها تفقد قرمشتها.
- ضع الملح على الأطعمة المقلية قبل وضعها على المائدة فقط. حيث يجعل الملح القشرة الخارجية للطعام طرية.

الأطعمة الطازجة	الكمية (جم)	درجة الحرارة (درجة مئوية)	عدد الدقائق
بطاطس مقلية	٣٥٠	١٩٠	٧ - ٦
	٧٠٠	١٩٠	١٣ - ٩
أسماك	٢٠٠	١٧٠	٦ - ٥
المحار/الرخويات	٢٥٠	١٦٠	٧ - ٦
اللحوم	٢٥٠	١٨٠	٧ - ٤
الخضروات	٢٠٠	١٦٠	٦ - ٤

الأطعمة المُجمدة	الكمية (جم)	درجة الحرارة (درجة مئوية)	عدد الدقائق
بطاطس مقلية	٣٥٠	١٩٠	٦ - ٤
أسماك	١٥٠		٥ - ٤
المحار/الرخويات	١٥٠		٥ - ٤
اللحوم	٢٥٠		٥ - ٣
الخضروات	٢٠٠		٥ - ٤

تعد مدد الطهي ودرجات الحرارة تقديرية. ويجب أن تتغير تبعًا للكم والأذواق الشخصية. بالنسبة للأطعمة المُجمدة اتبع تعليمات جهة الإنتاج.

Cod. 6195100800

Rev. 2 del 31/03/2016



Ariete

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net